

810

Vibration Tester

Consignes de sécurité

Rendez-vous sur www.fluke.com pour enregistrer votre produit, télécharger des manuels et obtenir davantage d'informations. Pour la certification relative aux fréquences radio, rendez-vous à l'adresse www.fluke.com.

Un message **Avertissement** identifie les conditions ou pratiques susceptibles de provoquer des blessures, voire la mort.

Avertissement

Pour éviter toute lésion corporelle :

- **Utiliser uniquement le testeur en respectant les indications de ce manuel afin de ne pas entraver sa protection intégrée.**
- **Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé. Avant d'utiliser le testeur, inspecter son boîtier. Rechercher d'éventuels défauts ou fissures.**
- **S'assurer que la batterie est mise en place correctement avant l'utilisation.**
- **Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz, de vapeurs ou de poussières explosifs.**
- **Utiliser l'équipement de protection approprié exigé par les autorités locales ou nationales en intervenant en zones dangereuses.**
- **Respecter les normes de sécurité locales et nationales en intervenant sur des sites dangereux.**
- **Pour éviter des blessures lors de la fixation du ruban réfléchissant sur la machine, arrêtez la machine tournante. Fixez un morceau de ruban adhésif réfléchissant sur l'arbre ou autre pièce tournante de la machine. Redémarrez la machine et attendez qu'elle atteigne sa température normale de fonctionnement.**
- **Ne sacrifiez jamais la sécurité pour l'emplacement du capteur. Prenez toujours en compte la meilleure combinaison d'emplacement et de techniques de montage qu'autorise la sécurité.**

Machines tournantes

Avertissement

Pour éviter toute lésion corporelle :


- Rester prudent autour des machines tournantes.
- Fixer les cordons et sangles.

Compte-tours

Avertissement

Afin d'éviter toute blessure corporelle et tout dégât à l'appareil :

- Ne pas pointer le faisceau laser vers les yeux.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz, de vapeurs ou de poussières explosifs.
- Ne pas ouvrir. Le compte-tours ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Conserver dans sa sacoche de protection hors utilisation.



gbk15.eps










Précautions de sécurité laser

Avertissement

Le compte-tours contient un pointeur laser de classe 2.
Pour éviter toute lésion corporelle :

- Pour éviter les blessures oculaires, ne pas pointer directement le laser en direction des yeux, ou indirectement vers des surfaces réfléchissantes.
- Toute utilisation autre que celle spécifiée ici peut conduire à une exposition dangereuse au rayonnement laser.
- N'utilisez pas le compte-tours autrement qu'indiqué dans ce document afin de ne pas entraver sa protection intrinsèque.
- Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ni des animaux.

Symboles

Symbole	Description
	Danger. Informations importantes. Reportez-vous au mode d'emploi.
	État de la batterie
 Li-ion	Ce produit contient une batterie lithium-ion. Ne la mélangez pas au flux des déchets solides. Les batteries hors d'usage doivent être mises au rebut dans un centre de recyclage homologué pour matières dangereuses selon la réglementation locale. Adressez-vous au centre de service agréé Fluke le plus proche pour obtenir des informations au sujet du recyclage.
	Certifié conforme aux normes de sécurité en vigueur en Amérique du Nord par CSA.
	Conforme aux normes CEM australiennes pertinentes.
	Conforme aux directives de l'Union européenne.
	Attention. Appareil laser de classe 2. Rayonnement laser Ne pas regarder le faisceau.
	Ce produit est conforme aux normes de marquage de la directive DEEE. La présence de cette étiquette indique que cet appareil électrique/électronique ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Catégorie de EEE : Cet appareil est classé parmi les « instruments de surveillance et de contrôle » de catégorie 9 en référence aux types d'équipements mentionnés dans l'Annexe I de la directive DEEE. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers non triés.
	Conforme aux normes CEM sud-coréennes.

Caractéristiques de sécurité

Type de batterie.....Lithium-ion, 14,8 V, 2,55 Ah

Température de fonctionnement0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Température de stockage.....-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

Altitude.....2 000 m

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE

Votre Vibration Tester Fluke est garanti exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une durée de trois ans à compter de la date d'expédition. La même garantie est applicable au compte-tours et au capteur mais pour une durée d'un an à compter de la date d'expédition. Les pièces, les réparations de produit et les services sont garantis pendant une période de 90 jours.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine ou à l'utilisateur final s'il est client d'un distributeur agréé par Fluke, et ne s'applique pas aux fusibles, aux batteries/piles interchangeables ni à aucun produit qui, de l'avis de Fluke, a été malmené, modifié, négligé, contaminé ou endommagé par accident ou soumis à des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. Fluke garantit que le logiciel fonctionnera en grande partie conformément à ses spécifications fonctionnelles pour une période de 90 jours et qu'il a été correctement enregistré sur des supports non défectueux. Fluke ne garantit pas que le logiciel est exempt d'erreurs ou qu'il fonctionnera sans interruption.

Les distributeurs agréés Fluke appliqueront cette garantie à des produits vendus neufs à leur clients, des produits qui n'ont pas servi, mais ils ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue ou différente au nom de Fluke. Le support de garantie est offert uniquement si le produit a été acquis par l'intermédiaire d'un point de vente agréé par Fluke ou bien si l'acheteur a payé le prix international applicable. Fluke se réserve le droit de facturer à l'acheteur les frais d'importation des pièces de réparation ou de remplacement si le produit acheté dans un pays a été expédié dans un autre pays pour y être réparé.

L'obligation de garantie de Fluke est limitée, à sa discrétion, au remboursement du prix d'achat ou à la réparation/au remplacement gratuit d'un produit défectueux retourné dans le délai de garantie à un centre de service agréé Fluke.

Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références d'autorisation de renvoi, puis envoyez le produit, accompagné d'une description du problème, port et assurance payés (franco lieu de destination), à ce centre de service. Fluke se dégage de toute responsabilité en cas de dégradations survenues au cours du transport. Après une réparation sous garantie, le produit sera retourné à l'acheteur, en port payé (franco lieu de destination). Si Fluke estime que le problème est le résultat d'une négligence, d'un traitement abusif, d'une contamination, d'une modification, d'un accident ou de conditions de fonctionnement ou de manipulation anormales, notamment de surtensions liées à une utilisation du produit en dehors des spécifications nominales, ou de l'usure normale des composants mécaniques, Fluke fournira un devis des frais de réparation et ne commencera la réparation qu'après en avoir reçu l'autorisation. Après la réparation, le produit sera renvoyé à l'acheteur, en port payé (franco point d'expédition) et les frais de réparation et de transport lui seront facturés.

LA PRESENTE GARANTIE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'UTILISATEUR ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUN DEGAT OU PERTE DE DONNEES SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE.

Étant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, les limitations et les exclusions de cette garantie pourraient ne pas s'appliquer à chaque acheteur. Si une disposition quelconque de cette garantie est jugée non valide ou inapplicable par un tribunal ou un autre pouvoir décisionnel compétent, une telle décision n'affectera en rien la validité ou le caractère exécutoire de toute autre disposition.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands