



**ENCOD/U**

## **ENCODEUR MIFARE A CONNEXION USB**



Encodeur MIFARE+HF à connexion USB ou Serie RS232. Il permet la programmation des badges de proximité et des émetteurs HF. Boîtier ABS gris, cordons fournis. LED RGB d'état de fonctionnement.



**ENCOD/U**

**ENCODEUR MIFARE A CONNEXION USB**

**COMPATIBILITÉ**

Système de Contrôle d'Accès

Yes