




Sammode

NIEPCE 70 FV



Notice de montage

Mounting instruction


Montageanleitung



Ne pas ouvrir sous tension
Do not open when energized
Nicht unter Spannung öffnen





SI option :



				SI option (sensor)		Poids (kg)
	Ø (mm)	L (mm)	Entraxe max (mm)	L (mm)	Entraxe max (mm)	
12H	70	715	635	800	720	1,3
13H	70	995	915	1080	1000	2
14H	70	1275	1195	1360	1280	2,7

Installation & raccordement / Wiring / Verkabelung



Maintenance


Maintenance / Wartung

5




Ne pas ouvrir sous tension
Do not open when energized
Nicht unter Spannung öffnen


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.





Instructions

Mounting instructions

Montageanweisungen

1. Position & câble / Position & cable / Position & Kabel




Vérifier impérativement la correcte fermeture des organes d'étanchéité du produit, y compris pour les produits livrés précâblés.


Make sure to check that all sealing elements are correctly in place and closed, even for light fittings delivered pre-cabled.

Die richtige Verschließung der Dichtungselemente unbedingt überprüfen, auch bei Leuchten, die vorverkabelt geliefert sind.

2. Flasques / End caps / Endkappen



3. Joint d'étanchéité / Gasket / Dichtung



Conditions d'entretien de l'inox : voir la FAQ du site Sammode

Conditions for maintaining stainless steel: see the FAQ on the Sammode website

Bedingungen für die Pflege von Edelstahl: siehe FAQ auf der Sammode-Website