

Option RD :



Sammode


Gradation DALI

Notice d'installation


Installation instruction

**Pilotage sous protocole DALI à partir console DALI, variateur détecteurs de présence, de cellules photosensibles ... (Non fournis)
Large possibilités de communication du luminaire vers un système de gestion centralisé : état de la lampe, du ballast...**


**Piloting under protocol DALI from consoles DALI, variator detectors of presence, photosensitive cells ... (Not supplied)
Wide possibilities of communication of the lamp towards a centralized system of management: state of the lamp, the roadbed ...**



POUR CLOSE & CONNECT / FOR CLOSE & CONNECT



RACCORDEMENT DU LUMINAIRE / CONNECTION TO THE LUMINAIRE



SCHEMA DE CABLAGE / WIRING DIAGRAM

ATTENTION : EN CAS D'ABSENCE DE
 SIGNAL SUR DA+/DA-
 LES LAMPES NE FONCTIONNENT PAS OU
 MAL
 WARNING: IN CASE OF ABSENCE OF
 SIGNAL ON DA + / DA-
 LAMPS DO NOT WORK OR BADLY

