




Sammode

FOUCAULT 70


Notice de montage

Mounting instruction


Montageanleitung



Ne pas ouvrir sous tension
Do not open when energized
Nicht unter Spannung öffnen




SI option :




	SI option (sensor)					
	Ø	L	Entraxe max	L	Entraxe max	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
FOU70 450	70	430	370	515	455	1
FOU70 575	70	575	495	660	580	1
FOU70 700	70	715	635	800	720	1,3
FOU70 1000	70	995	915	1080	1000	1,7
FOU70 1300	70	1275	1195	1360	1280	2,3
FOU70 1600	70	1560	1480	1645	1565	3
FOU70 1850	70	1840	1760	1925	1845	3,7


24V Version : le luminaire doit être alimenté par un réseau protégé TBTS
/ The luminaire must be supplied by a SELV transformer




1.




2.




3.



4.




5.




	L1	N	L2	L3	⏏
Class I (220/240V ~50/60Hz)	L	N			⏏
Class II	L	N			
Class III (21,6/26,4V DC)	+	-			
DALI (RD)	L	N	DA+	DA-	
RC/RCP	L	N	L'		


6.




7.



8.




9.











Maintenance du module de LED

Remplacement of LED engine / Austausch der LED module



! Ne pas ouvrir sous tension
Do not open when energized
Nicht unter Spannung öffnen





Instructions

Mounting instructions

Montageanweisungen

1. Position & câble / Position & cable / Position & Kabel




Vérifier impérativement la correcte fermeture des organes d'étanchéité du produit, y compris pour les produits livrés précâblés.


Make sure to check that all sealing elements are correctly in place and closed, even for light fittings delivered pre-cabled.

Die richtige Verschließung der Dichtungselemente unbedingt überprüfen, auch bei Leuchten, die vorverkabelt geliefert sind.

2. Flasques / End caps / Endkappen



3. Joint d'étanchéité / Gasket / Dichtung



Conditions d'entretien de l'inox : voir la FAQ du site Sammode

Conditions for maintaining stainless steel: see the FAQ on the Sammode website

Bedingungen für die Pflege von Edelstahl: siehe FAQ auf der Sammode-Website