





Instructions de montage

Dépliez complètement les rabats du couvercle carton face imprimée (selon modèle) vers vous et plaquez-le contre le mur.



Chevilles non fournies. A adapter à votre mur.



Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il convient d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol.

Version Largeur 550/500

	A	B
487 W	1045	533
717 W	1537	1025
924 W	1783	1189



	C	D
487 W	340	500
717 W	340	500
924 W	390	550

Version Largeur 400

	A	B
314 W	799	287
500 W	1332	656


	C	D
314 W	310	400
500 W	310	400

UTILISEZ LE GABARIT SUR LE CARTON





3

Version Largeur 500/550



Version Largeur 400



4

