

LUX-UPTM 1600XL

PIED HAUT ÉCRAN PLAT
STAND ALONE FOR FLAT TV SCREEN

REF : 038442 - 038443





v 2.2




XL
40"-85"
101-215 cm
50 KG

ÉPAISSEUR ÉCRAN MAXI 100 MM
FOR SCREENS MAX 100 MM DEEP






1 **A** x2 + **B** + **C** + **D**







2 **H** x5



3



(E) + (F) x1




4.1 + 5.1

4.2 + 5.2

4.1




(G)



4.2




(G)




5.1

(F) x1



5.2

(F) x1



6

a1 x4




maxi ?




Ø ?



x2



7



F Recommandations d'entretien

N'utiliser que de l'eau ou un produit nettoyant pour les vitres. Ne jamais utiliser un produit de nettoyage contenant de l'acétone, de l'essence ou de l'alcool ainsi que du White Spirit ou du diluant synthétique qui endommageraient le meuble.

GB Cleaning instructions

Only use water or window cleaning product. Do not use cleaning solvent with acetone, oil, white spirit or synthetic thinner as these will damage the tv stand.

D Pflege- anleitungen

Benutzen nur Wasser oder Glasreinigungsmittel. Benutzen Sie keine azetonhaltigen, essenzhaltigen, alkoholhaltigen Reinigungsmitteln, Terpentinersatz oder synthetischen Auflösungsmitteln da sie das Möbel beschädigen könnten.

E Instrucciones de Limpieza

Utilizar solamente agua o producto para cristal. No utilizar productos a base de alcohol, acetona, esencia, aguarrás o sintético diluyente soluciones que dañarían el mueble.

I Raccomandazione di manutenzione


Uza che l'acqua o un prodotto pulito per le vetri. Non mai utilizzare un prodotto di pulito contenenti dell'acetone, della benzina o dell'alcool o sole del Bianco spirito o del diluente Sintetiche.

NL Reinigings- instructies

Gebruik alleen een ruitenreiniger of water. Gebruik nooit producten op basis van aceton, benzine, terpentijn of andere synthetische verdunningsmiddelen, daar deze producten het meubel kunnen beschadigen.

OPTION

ref. 038400



038442_Lux-Up 1600XL_not_V-2-2_220620

N° Vert 0 800 40 40 60

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

International : + 33 472 461 626

ERARD SAS
38236 PONT DE CHERUY
cedex FRANCE



FR



Donnez ou recyclez vos meubles.

Association ou

Magasin ou

Déchèterie

<https://quefairedesdechets.fr>