WILL **1400**XL

PIED HAUT AVEC ROULETTES POUR ÉCRAN PLAT
ROLLING STAND ALONE FOR FLAT TV SCREEN

V1.3

REF : 039041 - 039051
AVEC TABLETTE / WITH SHELF

REF : 039040 - 039050
SANS TABLETTE / WITHOUT SHELF



XL

40"-85"

101-215 cm

50 KG

ÉPAISSEUR ÉCRAN MAXI 80 MM
FOR SCREENS MAX 80 MM DEEP

WWW.ERARD.COM

ERARD®

039040-039041-039050-039051_will1400xl_not_v1-3_240725.ai


REF : 039041
039051
Ø6
Ø8
a1
x2
x2
x1
x2
x8
x16
x4
x1
x2
x6
x1
x1
x1
x4
x2
x4
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q


REF : 039040
039050
Ø6
Ø8
a1
x2
x2
x2
x8
x16
x4
x1
x2
x1
x6
x1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L



1 ... **11**



1 ... **7** + **10** **11**

1 Ⓐx2 + Ⓑ + Ⓚ + Ⓙx4





2 Ⓒx6



3 Ⓔx2 + Ⓕx2 + Ⓗx8 + Ⓘx8



L X H = 200 x 200
300 x 300
400 x 400
600 x 400
600 x 300





L X H = 200 x 300
300 x 400





L X H = 200 x 200
300 x 200
400 x 200









4 VESA 400x400 - 600x400 - 600x300

Ⓖ x2 + Ⓘ x8





5 a1



6 a1 x4





7



8 REF : 039041 - 039051

Ⓞ x4 + Ⓠ x4 + Ⓝ





9 REF : 039041 - 039051

Ⓜ + Ⓟ X2



10 Ⓛx2







11 (D)



OPTION

ref. 039080
ref. 039090



ref. 038401



(F) Recommandations d'entretien
N'utiliser que de l'eau ou un produit nettoyant pour les vitres. Ne jamais utiliser un produit de nettoyage contenant de l'acétone, de l'essence ou de l'alcool ainsi que du White Spirit ou du diluant synthétique qui endommageraient le meuble.

(GB) Cleaning instructions
Only use water or window cleaning product. Do not use cleaning solvent with acetone, oil, white spirit or synthetic thinner as these will damage the tv stand.

(D) Pflege- anleitungen
Benutzen nur Wasser oder Glasreinigungsmittel. Benutzen Sie keine azetonhaltigen, essenzhaltigen, alkoholhaltigen Reinigungsmitteln, Terpentinersatz oder synthetischen Auflösungsmitteln da sie das Möbel beschädigen könnten.

(E) Instrucciones de Limpieza
Utilizar solamente aqua o producto para cristal. No utilizar productos a base de alcohol, acetona, esencia, aguarrás o sintético diluyente soluciones que dañarían el mueble.

(I) Raccomandazione di manutenzione
Uza che l'acqua o un prodotto pulito per le vetri. Non mai utilizare un prodotto di pulito contenenti dell'acetone, della benzina o dell'alcool o sole del Bianco spirito o del diluente Sintetiche.

(NL) Reinigings- instructies
Gebruik alleen een ruitenreiniger of water. Gebruik nooit producten op basis van aceton, benzine, terpentijn of andere synthetische verdunningsmiddelen, daar deze producten het meubel kunnen beschadigen.

N° Vert 0 800 40 40 60
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
International : + 33 472 461 626
ERARD SAS 38236 PONT DE CHERUY
cedex FRANCE

FR
Donnez ou recyclez vos meubles.
Association ou Magasin ou Déchèterie
https://quefairedemesdechets.fr

FR
BAC DE TRI