

LM-SB**Ensemble de base LM-4WZS**

Référence 22154282

Le LM-SB fournit des tensions d'alimentation et des possibilités de montage pour les capteurs et une protection contre les surtensions sur le câblage des capteurs dans tout le bâtiment. Vous trouverez dans le mode d'emploi une description détaillée de cet article. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux spécifications du LM-4WZS.

