D5370-USB Clé de sécurité, dongle USB

www.boschsecurity.com





- ▶ Accessoire requis pour RPS pour permettre la communication (à l'exception des centrales B Series)
- ► Se branche facilement sur le port USB de l'ordinateur

Composants	
Quantité	Composant
1	Clé de sécurité
Caractéristiques techniques	
Couleur	Rouge

Informations de commande

D5370-USB Clé de sécurité, dongle USB

Accessoire de sécurité requis pour la communication avec RPS. (Non nécessaire pour les centrales B Series ou le transmetteur deux voies universel B465 version 2.00)

Numéro de commande D5370-USB