

Digitus® Console KVM HD LCD 19", 16 ports HDMI, clavier IT

DS-72221-7IT

EAN 4016032491743



Console modulaire TFT HD 43,2 cm (19") avec 16 ports HDMI, clavier IT, noir (RAL 9005)

Grâce à sa conception modulaire, la DIGITUS® console TFT HD 19 pouces offre une multitude de possibilités de configuration pour une utilisation ciblée de celle-ci en fonction de l'application. En conséquence, la console est économique, car elle peut être améliorée ou modifiée à l'aide de modules supplémentaires à tout moment. Cette configuration flexible garantit l'évolutivité de la console. La console modulaire se compose d'un écran 19", d'un commutateur KVM HDMI à 16 ports et du touchpad.

La console peut être complètement retirée de l'armoire de serveur et l'écran TFT peut être incliné de 120 degrés

- Résolution : 1920 x 1080 à 60 Hz
- La console économise jusqu'à 85 % d'espace
- Taux de contraste : 1000:1
- Prise en charge : 16,7 M de couleurs
- Commutateur KVM HDMI 16 ports inclus
- Pavé tactile avec deux touches de fonction
- La console peut être complètement retirée de l'armoire de serveur et l'écran TFT peut être incliné de 120 degrés

- Verrouillage de sécurité de la console pour éviter les dommages
- Interface : HDMI
- Nombre de ports : 16
- Taille de l'écran : 19 pouces

Attributs

- Disposition du clavier: IT
- Interface: HDMI
- Nombre de ports: 16
- Possibilité de mise en cascade: Oui
- Taille de l'écran: 19 pouces


Package contents

- Console modulaire 19"
- Commutateur KVM HDMI 16 ports
- Clavier avec disposition du clavier italien
- Manuel utilisateur
- Bloc d'alimentation
- Matériel de montage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.30	75.50	63.00	20.50	97,508.20
Packaging Unit Inside	1	18.30	75.50	63.00	20.50	97,508.20
Packaging Unit Single	1	18.30	71.00	59.00	15.00	62,835.00
Net single without Packaging	1	14.06	44.50	55.60	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions.
- Suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- Si cet appareil tombe, il peut causer de graves dommages.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Cet appareil est conçu pour le système de distribution IT avec une tension de 100 V - 230 V.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.
- Si une rallonge est utilisée pour l'appareil, assurez-vous que la capacité totale de tous les produits utilisant la ligne ne dépasse pas la charge électrique.
- Veillez à ce que le courant total de tous les produits connectés à la prise ne dépasse pas 15 A.
- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com