




Thermostat connecté filaire

Guide d'installation

Ce pdf est interactif et destiné à être lu sur ordinateur.
Des boutons sont signalés par des zones grises.
N'hésitez pas à les cliquer pour faciliter et optimiser
l'utilisation de ce mode d'emploi.

Commencer ! 

Sommaire

Découvrez le contenu de la boîte	4
Avant l'installation et recommandations	5
L'application Thermostat Somfy	6
Activation de votre thermostat	7
Désinstallation de votre ancien thermostat	9
Installation de votre thermostat filaire connecté	16
Appairage avec la Gateway	26



Assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation générale avant toute manipulation



Un tutoriel vidéo d'installation de votre produit est disponible [ici](#)

Découvrez le contenu de la boîte



**Thermostat connecté filaire
Somfy**




Gateway



Pile AA x 2



Autocollants identifiants



Ruban adhésif double face



Tournevis



Cheville arpon x 2



Vis x 2

Avant l'installation




Assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation générale avant toute manipulation




Munissez-vous des outils nécessaires à l'installation murale

Recommandations

Pour un bon fonctionnement de votre prise de température et de votre thermostat



Installez le thermostat à 1m50 du sol et sur un mur intérieur



Évitez tout emplacement exposé à la lumière solaire directe, aux courants d'air et aux sources de chauffage


L'application Thermostat Somfy



Téléchargez l'application en scannant le QR code présent sur votre thermostat.

L'application « Thermostat Somfy » est disponible pour les smartphones Android et iOS.

Activation de votre Thermostat



Sur votre application,
cliquez sur « Commencer ».



Veillez rentrer votre adresse email associée
à votre compte Somfy.

Si vous n'avez pas de compte Somfy, rentrer le
mail que vous souhaitez utiliser pour créer un
compte.

Activation de votre Thermostat




Ouvrez votre thermostat en appuyant sur le point de pression. Au verso de la face avant, flashez votre QR code, ou renseignez le code PIN manuellement pour activer votre thermostat.




Le code PIN de votre produit s'inscrit automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le renseigner manuellement.

Désinstallation de votre ancien thermostat




Cliquez sur
« Désinstaller votre ancien thermostat ».

Désinstallation de votre ancien thermostat



En fonction du modèle de votre thermostat, dévissez ou déclipsez la face avant.

Désinstallation de votre ancien thermostat



**Combien de fils sont connectés
au thermostat ?**

2 fils


3 fils

4 fils


Désinstallation de votre ancien thermostat

Si vous avez 2 fils connectés à votre thermostat

À proximité du bornier de votre thermostat, vous trouverez des inscriptions vous permettant d'identifier le câblage.



Identifiez les fils reliés, soit
COM (ou Ls) et NO (ou Lr)
ou
TA




Collez les autocollants fournis
pour identifier les câbles lors de l'installation du
nouveau thermostat.

Désinstallation de votre ancien thermostat


Si vous avez 3 fils connectés à votre thermostat

À proximité du bornier de votre thermostat, vous trouverez des inscriptions vous permettant d'identifier le câblage.



Identifiez les fils reliés, soit

COM (ou Ls)
NO (ou Lr)
P (ou L)




Collez les autocollants fournis
pour identifier les câbles lors de l'installation du
nouveau thermostat.

Désinstallation de votre ancien thermostat


Si vous avez 4 fils connectés à votre thermostat

À proximité du bornier de votre thermostat, vous trouverez des inscriptions vous permettant d'identifier le câblage.




Identifiez les fils reliés, soit

**COM (ou Ls), NO (ou Lr),
P (ou L) et N**




Collez les autocollants fournis
pour identifier les câbles lors de l'installation du
nouveau thermostat.

Désinstallation de votre ancien thermostat




Dévissez les borniers pour libérer les fils.




Finissez la désinstallation en dévissant la face arrière qui supporte le bornier.

Installation de votre thermostat filaire connecté




Accédez au sous-menu
« Câbler votre thermostat Somfy ».

Installation de votre thermostat filaire connecté




Ouvrez votre thermostat en pressant le bouton
situé sur le dessous.

Installation de votre thermostat filaire connecté




Installation de votre thermostat filaire connecté

Thermostat V1




Thermostat V2



Avant de poursuivre les étapes, identifiez votre modèle de thermostat, V1 ou V2, grâce aux illustrations de leur face arrière ci-dessus.

Installation de votre thermostat filaire connecté

Thermostat V1




Sur la partie arrière, écartez les pattes de fixation et tirez le cache vers le bas pour accéder au bornier.

Thermostat V2




Dévissez le cache-bornier afin d'accéder au bornier.

Installation de votre thermostat filaire connecté



Passez les fils à travers la face arrière.




Fixez la face arrière au mur avec les accessoires fournis tels que vis et chevilles. Vous pouvez aussi coller le thermostat avec les adhésifs fournis.

Installation de votre thermostat filaire connecté




Si besoin, dénudez les câbles.



Ne laissez pas plus de 6mm de fil apparent.
En effet, les fils ne doivent pas se toucher pour
éviter tout court-circuit.


Installation de votre thermostat filaire connecté

Thermostat V1



Raccordez les câbles aux bornes respectives NO & COM et vissez pour les sécuriser (pas de polarité).


Thermostat V2




Insérez et clippez les câbles sur les sorties NO & COM du bornier à clip automatique (pas de polarité).

Installation de votre thermostat filaire connecté

Thermostat V1




Thermostat V2



Repoussez l'excédent de fil dans le mur et remplacez le cache-bornier.

Installation de votre thermostat filaire connecté




Insérez dans la face avant les 2 piles AA fournies en respectant les polarités.



Refermez le thermostat en insérant la face avant en haut puis en bas.

Vous avez fini l'installation de votre thermostat.

Appairage avec la Gateway



Accédez au sous-menu
«Appairage Wifi».



Veillez à bien sélectionner le wifi 2.4 GhZ et attention à ne pas sélectionner le 5.0 GhZ.

Appairage avec la Gateway

Thermostat V1



Connectez vous à votre réseau Wifi et rentrez votre mot de passe.

Thermostat V2



Branchez votre gateway Wifi dans la même pièce que votre thermostat. La gateway se mettra en mode appairage et clignotera rouge et vert.

Appairage avec la Gateway

Thermostat V1



Thermostat V2




Branchez votre gateway Wifi dans la même pièce que votre thermostat.
La gateway se mettra en mode appairage et clignotera rouge et vert.

Sommaire

Connectez vous à votre réseau Wifi et rentrez votre mot de passe.

Appairage avec la Gateway

Thermostat V1



Cliquez sur «Choisissez le réseau Wifi».

Thermostat V2

Rendez vous directement [page 32](#) pour la suite des étapes de l'appairage.

Appairage avec la Gateway

Thermostat V1



Vous serez redirigé vers les paramètres Wifi de votre smartphone.

Choisissez le réseau créé par votre gateway, qui apparaîtra sous le nom GATEWAY_XXXX.

Thermostat V2

Rendez vous directement page 32 pour la suite des étapes de l'appairage.

Appairage avec la Gateway

Thermostat V1




Retournez ensuite sur l'application et cliquez sur « Etape suivante ».

Thermostat V2


Rendez vous directement page 32 pour la suite des étapes de l'appairage.

Appairage avec la Gateway



Patiencez quelques secondes pendant que votre gateway se connecte à votre réseau.

Appairage avec la Gateway




Quelle est la couleur de votre LED qui clignote?

Bleu

Rouge

Appairage avec la Gateway



Si la led de votre gateway est rouge :

- Vérifier que votre mot de passe est correct
- Éviter l'utilisation du caractère «&» dans votre mot de passe
- Vérifiez que votre gateway se situe à proximité de votre thermostat (moins de 10 m)

Recommencer la procédure

Si la led de votre gateway est bleu et rouge :

- Vérifier que votre ADSL est connecté à Internet.

Recommencer la procédure

Appairage avec la Gateway



Réveillez votre thermostat en touchant la surface tactile. Les chiffres apparaîtront et la gateway passera au vert fixe.

Appairage avec la Gateway



Vous avez finalisé l'appairage de votre thermostat connecté !

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

F-74300 CLUSES

www.somfy.com

Besoin d'aide?

Forum & FAQs

www.forum.somfy.fr