



Instruction de réglage de la valeur des seuils vent et soleil pour les **smart motors***. exemple : Sunea 40 solar io

* moteur capable d'interpréter les données reçues
d'un capteur et d'agir en conséquence.




Table de matière

- A. Réglage du seuil vent sur un **smart motor***
- B. Activation ou désactivation du capteur d'ensoleillement sur un **smart motor***
- C. Réglage du seuil d'ensoleillement sur un **smart motor***

* moteur capable d'interpréter les données reçues d'un capteur et d'agir en conséquence.


A. Réglage du seuil vent sur un smart motor

Dans l'application TaHoma Pro:

1. Sélectionnez le moteur solaire io à régler




2. Accédez aux paramètres du moteur solaire io sélectionné



A. Réglage du seuil vent sur un smart motor

+


3. Sélectionnez 'Réglages des automatismes'



A. Réglage du seuil vent sur un smart motor




4. Choisissez 'Réglage seuil vent'



A. Réglage du seuil vent sur un smart motor

5. Sélectionnez la limite de vent souhaitée et confirmez



The image shows a smartphone screen with a dark blue border. At the top, the status bar displays the time 13:55, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a white header with a back arrow and the text 'Retour'. A yellow horizontal line is positioned below the header. The main content area is white and contains the text 'Définissez le seuil de déclenchement de votre capteur vent'. Below this text is a list of six wind threshold options, each in a white box with a light gray border. The first option, 'Brise fraîche (29-38 km/h)', is selected and marked with a yellow checkmark. The other options are 'Brise forte (39-49 km/h)', 'Vent violent, coup de vent modéré, quasi-coup de vent (50-61 km/h)', 'Coup de vent, coup de vent frais (62-74 km/h)', 'Coup de vent fort/sévère (75-88 km/h)', and 'Tempête, coup de vent violent (89-102 km/h)'. At the bottom of the screen is a large yellow button with the text 'Valider'.

13:55

Retour

Définissez le seuil de déclenchement de votre capteur vent

- Brise fraîche (29-38 km/h) ✓
- Brise forte (39-49 km/h)
- Vent violent, coup de vent modéré, quasi-coup de vent (50-61 km/h)
- Coup de vent, coup de vent frais (62-74 km/h)
- Coup de vent fort/sévère (75-88 km/h)
- Tempête, coup de vent violent (89-102 km/h)

Valider

A. Réglage du seuil vent sur un smart motor

6. Retournez à l'écran d'accueil




B. Activation ou désactivation du capteur d'ensoleillement sur un **smart motor**

Dans l'application TaHoma Pro:

1. Sélectionnez le moteur solaire io à régler




2. Accédez aux paramètres du moteur solaire io sélectionné




B. Activation ou désactivation du capteur d'ensoleillement sur un **smart motor**

+ 3. Sélectionnez 'Réglages des automatismes'



B. Activation ou désactivation du capteur d'ensoleillement sur un **smart motor**

+ 4. Sélectionnez Activation ou désactivation du capteur d'ensoleillement



B. Activation ou désactivation du capteur d'ensoleillement sur un **smart motor**



5. Sélectionnez “Désactivé” ou “Activé” et confirmez

The image shows a smartphone screen with a dark blue border. At the top, the status bar displays the time 11:36, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a white header with a back arrow and the text 'Retour'. The main title is 'Activation ou désactivation du capteur d'ensoleillement'. Below this is a list with two items: 'Désactivé' and 'Activé'. The 'Activé' item is selected, indicated by a yellow checkmark. At the bottom of the screen is a large yellow button with the text 'Valider'.

Activation ou désactivation du capteur d'ensoleillement	
Désactivé	
Activé	✓

Valider

B. Activation ou désactivation du capteur d'ensoleillement sur un **smart motor**

6. Retournez à l'écran d'accueil




C. Réglage du seuil d'ensoleillement sur un **smart motor**

Dans l'application TaHoma Pro:

1. Sélectionnez le moteur solaire io à régler


+

2. Accédez aux paramètres du moteur solaire io sélectionné



C. Réglage du seuil d'ensoleillement sur un **smart motor**


+ 3. Sélectionnez 'Réglages des automatismes'



C. Réglage du seuil d'ensoleillement sur un **smart motor**



4. Sélectionnez Réglage seuil d'ensoleillement. Si le capteur n'est pas activé sur ce moteur, cette fonction n'est pas visible



C. Réglage du seuil d'ensoleillement sur un **smart motor**

- +** 5. Sélectionnez le seuil de déclenchement souhaité et confirmez

The image shows a smartphone screen with a dark blue border. At the top, the status bar displays the time 11:36, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the text 'Retour'. A yellow horizontal line is positioned below the navigation bar. The main content area has the text 'Définissez le seuil de déclenchement de votre capteur d'ensoleillement' in a light gray font. Below this text is a list of seven threshold options, each in a white box with a light gray border. The options are: 'Seuil 1 (1 kLux)', 'Seuil 2 (8,3 kLux)', 'Seuil 3 (16,7 kLux)', 'Seuil 4 (25 kLux)', 'Seuil 5 (33,3 kLux)', 'Seuil 6 (41,7 kLux)', and 'Seuil 7 (50 kLux)'. A yellow checkmark is visible to the right of 'Seuil 2 (8,3 kLux)'. At the bottom of the screen is a large yellow button with the text 'Valider' in white. A dashed line connects the '+' icon in the step number to the 'Seuil 2' option.

11:36

Retour

Définissez le seuil de déclenchement de votre capteur d'ensoleillement

- Seuil 1 (1 kLux)
- Seuil 2 (8,3 kLux) ✓
- Seuil 3 (16,7 kLux)
- Seuil 4 (25 kLux)
- Seuil 5 (33,3 kLux)
- Seuil 6 (41,7 kLux)
- Seuil 7 (50 kLux)

Valider

C. Réglage du seuil d'ensoleillement sur un **smart motor**

6. Retournez à l'écran d'accueil



somfy®

Make the move

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Somfy France
1 Place du Crêtet - BP 138
74307 Cluses Cedex France - www.somfypro.fr