

## BOÎTIER PRIMAIRE COUPE-CIRCUIT MONO/TRI+N

Code article 26468

Codet 6980138



### Fonction :

- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

### Descriptif technique :

- Boîtier primaire monophasé/triphasé + neutre
- Embase monophasé pour fusible AD Taille 00 60 A
- Capot plombable

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

### Norme(s) de référence :

- HN 62-S-20

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	0 x 0 x 0 mm	
Poids (kg)	-	