

HE (FH) Ballast Compatibility List

Brand	Type	Voltage	# lamps
Philips	EB-C 114 TL5	220-240Vac	1
	EB-C 128 TL5	220-240Vac	1
	HF-S 1X14-35	220-240Vac	1
	HF-S 1X14-35 TL5 II	220-240Vac	1
	HF-S 214-228 TL5 II	220-240Vac	2
Osram	FH 1x14-35/230-240	230-240Vac	1
	FH 2x14-35/230-240	230-240Vac	2
	QTz5 1X14/220-240	220-240Vac	1
	QT-P5 1X14-35	220-240Vac	1
	QT-FIT5 1X14-35	220-240Vac	1
	QT-FH 1X14/230-240	230-240Vac	1
	EZ-T5 1X14 220-240	220-240Vac	1



Warning


Only use in combination with HE (FH) ballast, not HO (FQ) or Multi-Lamp
 Alleen gebruiken in combinatie met HE (FH) ballast, geen HO (FQ) of Multi-Lamp
 Nur mit HE (FH) vorschaltgerät verwenden, kein HO (FQ) oder Multi-Lamp
 Fonctionne seulement en combinaison avec un ballast HE (FH), pas HO (FQ) ou multi-Lamp



Do not connect directly to mains voltage (AC)
 Niet direct op netspanning aansluiten
 Nicht direkt an die Netzspannung anschließen
 Ne pas connecter directement à la tension du secteur

HE Electronic Ballast Circuit - HE eVSA - HE Elektronisches Vorschaltgerät - HE Ballast électronique

Compatible with most HE (FH) electronic ballast circuits



	L1	L2
LED T5 8W	549	563
LED T5 12W	849	863
LED T5 16W	1149	1163
LED T5 20W	1449	1463

