




## ROBUST LED ROPE HO



**EN Instructions - Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.**

- 1** Power cord and LED Rope(s) are connectable with male and female connectors.
- 2** Insert the pins tightly. Connect with correct polarity +/- otherwise it will not light up.
- 3** Twist the spiral nut firmly.

It is possible to connect another LED Rope (with same specifications and connectors). Maximum length is 50m.

To shorten LED Rope: only cut on the cutting mark (every 100cm), otherwise it will cause one whole unit have no light. Use end cap (145831) which must be filled with a standard PVC glue to ensure firm connection and watertightness. Add glue on led rope (1-2cm) and let it dry for a few seconds.

**Warning - Safety - Caution**

1. Risk of electric shock. Disconnect power before installation, servicing and removal.
2. Make sure the supply voltage is the same as the rated lamp voltage.
3. All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
4. Suitable for indoor and outdoor use.
5. Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
6. Do not heavy press or overbend during installation and mounting should be firm, not hanging.
7. Do not use iron wire or other metallic wire to fasten.
8. Light up for a few minutes to soften the body for easy installation during cold weather.
9. Do not cover the product. Do not attach other items to the product. Store and install the product out of the reach of children. Only use the product when it is working perfectly.
10. Do not touch the product in the event of a fault or breakdown. Immediately switch off the product and disconnect the power supply.
11. The following situations are meant by fault or breakdown: there is visible damage to the product, the product is not working perfectly (e.g. it is flickering), there is a burning smell, the results of overheating are visible.
12. Testing and small repairs must be carried out by a qualified electrician.

**Maintenance – Environment**

In order not to adversely affect the service life, it is advisable to clean the fixture on a regular basis. Only use a soft cloth, water and soap to do so. Avoid exposure to volatile chemical substances such as alcohol, petrol or pesticides.

When your product needs replacing after a long service life, do not dispose of it with your domestic waste. Instead, choose an environmentally-friendly method of disposal. Electrical products may not be disposed of in the same way as normal household waste. Take the fixture to a place where it can be recycled. Consult the local authorities or the seller for advice about collection and processing

**Warranty**

The warranty period will begin on the day on which the product was purchased from Bailey and will end after 2 years. If a defect occurs within the warranty period as a consequence of material faults and/or manufacturing errors, Bailey will replace the product. The warranty does not cover consequential damage, nor will any call-out charges, transport costs or installation costs be reimbursed. For general warranty conditions see [www.bailey.nl](http://www.bailey.nl)

**NL Instructies - Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.**

- 1** Het aansluitsnoer en de LED Rope(s) kunnen worden gekoppeld met male en female connectoren.
- 2** Steek de pinnen stevig in. Sluit aan met de juiste polariteit +/- anders gaat het niet branden.
- 3** Draai de moer (nut) stevig vast.

Het is mogelijk om een andere LED Rope aan te sluiten (met dezelfde specificaties en connectoren). Maximale lengte is 50 meter.

LED Rope inkorten: knip alleen op de snijmarkering (elke 100 cm), anders zal een hele eenheid geen licht geven. Gebruik eindkap (145831) die moet worden gevuld met een standaard PVC-lijm om een stevige verbinding en waterdichtheid te garanderen. Lijm op led rope (1-2cm ) aanbrengen en laat het een paar seconden drogen.

**Waarschuwing – Let op – Veiligheid**

1. Risico op elektrische schokken. Schakel stroom uit voor installatie, onderhoud en verwijdering.
2. Controleer of de voedingsspanning gelijk is aan de nominale spanning van de lamp.
3. Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
4. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
5. Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
6. Druk of buig niet te zwaar tijdens de installatie en monteer stevig, niet hangend.
7. Gebruik geen ijzerdraad of ander metaal draad om te bevestigen.
8. Laat een paar minuten branden op de lichtslang soepel te maken voor eenvoudige installatie bij koud weer.
9. Dek het product niet af. Product niet gebruiken om andere zaken aan te bevestigen. Product buiten bereik van kinderen bewaren en plaatsen. Het product uitsluitend gebruiken wanneer het probleemloos functioneert.
10. Raak het product niet aan in het geval van fout of storing. Schakel het product onmiddellijk uit en verwijder de spanning.
11. Er wordt gesproken van een fout of storing wanneer: er zichtbare beschadigingen zijn, het product niet probleemloos werkt (bv. flikkeren), er brandvlucht ontstaat, er zichtbaar resultaat door oververhitting is.
12. Controle en kleine reparatie dienen uitsluitend door een erkend elektricien te worden uitgevoerd.

**Onderhoud - Milieu**

Om de levensduur niet negatief te beïnvloeden is het raadzaam om het armatuur regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor uitsluitend een zachte doek met water en zeep. Voorkom gebruik van vluchtige chemische vloeistoffen als alcohol, benzine of bestrijdingsmiddelen. Wanneer uw product na een lange gebruiksduur moet worden vervangen, werp het dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier. Afval van elektrische producten mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

**Garantie**

De garantieperiode begint op de dag waarop het product bij Bailey is aangekocht en eindigt na 2 jaar. Indien er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Bailey het product vervangen. De garantie dekt niet de gevolgschade en tevens worden er geen eventuele voorrijkosten, verplaatsingskosten of installatiekosten vergoed. Voor algemene garantievooraarden zie [www.bailey.nl](http://www.bailey.nl)

**DE Anweisungen - Bitte lesen Sie das Beilage Informationsblatt vor der Installation aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass das Produkt der Anwendung entspricht.**

- 1** Netzkabel und LED Rope sind mit männliche und weibliche Anschlüsse verbindbar.
- 2** Setzen Sie die Stifte fest ein. Mit korrekter Polarität +/- anschließen, sonst leuchtet es nicht.
- 3** Drehen Sie die Mutter (nut) fest.

Es ist möglich, ein anderes LED Rope (mit denselben Spezifikationen und Konnektoren) anzuschließen. Die maximale Länge beträgt 50 m. LED Rope kürzen: nur an der Schnittmarke schneiden (alle 100cm), da sonst eine ganze Einheit kein Licht hat. Verwenden Sie die Endkappe (145831), die mit einem handelsüblichem PVC-Kleber gefüllt werden muss, um eine feste Verbindung und Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Fügen Sie Klebstoff am LED Rope (1-2 cm) hinzu und lassen Sie es einige Sekunden trocknen.

**Warnung – Vorsicht – Sicherheit**

1. Risiko eines elektrischen Schlages. Vor Installation, Wartung und Inbetriebnahme spannungsfrei machen.
2. Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung gleich der Leuchtmittelspannung Spannung ist.
3. Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
4. Für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
5. Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
6. Während der Installation nicht stark drücken oder zu stark biegen. Die Montage sollte fest sein und nicht hängen.
7. Verwenden Sie zum Befestigen keinen Eisendraht oder anderen Metalldraht.
8. Schalten Sie es für ein paar Minuten ein, um den Körper für eine einfache Installation bei kaltem Wetter weicher zu machen.
9. Das Produkt nicht abdecken, Keine anderen Objekte am Produkt befestigen. Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren und anbringen. Das Produkt nur verwenden wenn es einwandfrei funktioniert.
10. Im Fall eines Mangels oder einer Störung das Produkt nicht berühren, sondern sofort ausschalten und die Spannungszufuhr unterbrechen.
11. In folgenden Fällen liegt ein Mangel oder eine Störung vor: Es sind sichtbare Beschädigungen erkennbar, Das Produkt funktioniert nicht einwandfrei (es flackert z.B.), Es entsteht Brandgeruch, Es sind Spuren einer Überhitzung sichtbar.
12. Überprüfungen und klein Reparaturen dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

**Pflege - Umwelt**

Um eine Beeinträchtigung der Lebensdauer zu verhindern, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung der Leuchte. Dazu ausschließlich ein weiches Tuch mit Wasser und Seife verwenden. Die Verwendung flüchtiger chemischer Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Bekämpfungsmitteln ist zu vermeiden.

Wenn das Produkt nach einer langen Gebrauchsdauer ersetzt werden muss, sollte es nicht zum Haushaltsmüll gegeben werden, sondern in umweltverträglicher Weise entsorgt werden. Abfälle elektrischer Produkte und normale Haushaltsabfälle erfordern unterschiedliche Behandlungen. Sie sollten daher zur Wiederverwertung an einem entsprechenden Sammelpunkt abgegeben werden. Informationen über die Sammlung und Verarbeitung können bei den zuständigen Behörden oder der Verkaufsstelle eingeholt werden.

**Garantie**

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Produktkaufs (Kaufdatum), und endet nach 2 Jahre. Sollte während der Garantiezeit aufgrund von Material- und/oder Herstellungsfehlern ein Defekt auftreten, so wird Bailey das Produkt ersetzen. Die Garantie deckt nicht den Folgeschaden. Etwaige Anfahrtskosten, Reisekosten oder Installationskosten werden ebenfalls nicht ersetzt. Allgemeine Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bailey.nl](http://www.bailey.nl)

**FR Instructions - Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.**

- 1** Le cordon d'alimentation et la Rope LED peuvent être connectés avec des connecteurs mâles et femelles.
- 2** Insérez fermement les broches. Connectez-vous avec la polarité correcte +/- sinon il ne s'allumera pas.
- 3** Tournez fermement l'écrou.

Il est possible de connecter un autre Rope LED (avec les mêmes spécifications et connecteurs). La longueur maximale est de 50 m. Pour raccourcir la Rope LED : ne coupez que sur la marque de coupe (tous les 100 cm), sinon une unité entière n'aura pas de lumière. Utilisez Embout (145831) qui doit être rempli d'une colle PVC standard pour assurer une connexion ferme et l'étanchéité. Ajoutez de la colle sur la Rope LED (1-2cm) et laissez sécher quelques secondes.

**Avertissement – Attention – Sécurité**

1. Risque de choc électrique. Coupez l'alimentation électrique avant installation, entretien ou maintenance.
2. Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'entrée du lampe.
3. Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
4. A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
5. Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
6. N'appuyez pas trop fort ou ne vous pliez pas pendant l'installation et le montage doit être ferme et non suspendu.
7. N'utilisez pas de fil de fer ou d'autre fil métallique pour fixer.
8. Allumez pendant quelques minutes pour adoucir le corps pour une installation facile par temps froid.
9. Ne pas couvrir le produit. Le produit ne doit pas servir de support à d'autres objets. Conserver et installer le produit hors de la portée des enfants. Utiliser le produit uniquement s'il fonctionne bien.
10. Ne pas toucher le produit en cas de fonctionnement défectueux ou perturbé. Débrancher le produit aussitôt et couper la tension.
11. Il est question de défaut ou de perturbation lorsque: Le produit présente des détériorations visibles, Le produit ne fonctionne pas parfaitement (s'il clignote p.ex.), On perçoit une odeur de brûlé, On constate une surchauffe évidente.
12. Les vérifications et la petites réparations doivent être effectuées impérativement par un électricien agréé.

**Entretien - Environnement**

Pour éviter de réduire la durée de vie du luminaire, il est conseillé de le nettoyer régulièrement. Utiliser pour cela un chiffon doux, de l'eau et du savon. Éviter l'usage de liquides chimiques volatiles tels qu'alcool, essence de térébenthine ou produits phytosanitaires.

Lorsque votre produit doit être remplacé après de longues années d'utilisation, ne le jetez pas aux ordures ménagères, mais de façon écologique. Les déchets de produits électriques ne peuvent pas être traités de la même façon que les ordures ménagères. Portez-le à un point de recyclage. Demandez conseil à la déchetterie locale ou à votre revendeur pour connaître les conditions de collecte et de traitement.

**Garantie**

La garantie commence à la date de facturation du produit chez Bailey et prend fin après 2 ans. En cas de panne pendant la garantie à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication, Bailey remplacera ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages indirects et ne couvre pas les frais de déplacement ou d'installation éventuels. Pour les conditions générales de garantie, voir [www.bailey.nl](http://www.bailey.nl)



**AC 220-240V**

EN: Input voltage  
 NL: Ingangsspanning  
 DE: Eingangsspannung  
 FR: Tension d'entrée




**1.5M 2x1.0mm<sup>2</sup>**

EN: Power cord with AC/DC adaptor  
 NL: Netsnoer met AC/DC-adaptor  
 DE: Netzkabel mit AC/DC-Adapter  
 FR: Cordon d'alimentation avec adaptateur AC/DC



EN: Linkable: maximum length 50m  
 NL: Koppelbaar: maximale lengte 50m  
 DE: Verbindbar: maximale Länge 50 m  
 FR: Connectable : longueur maximale 50 m



EN: Operating temperature range  
 NL: Omgevingstemperatuurbereik  
 DE: Betriebstemperaturbereich  
 FR: Plage de température ambiante




**IP65**


EN: Degree of protection (IP rating)  
 NL: Beschermingsgraad (IP)  
 DE: Schutzart (IP)  
 FR: indice de protection (IP)



EN: Watertight threaded end-cap  
 NL: Waterdichte eindkap met schroefdraad  
 DE: Wasserdichte Endkappe mit Gewinde  
 FR: Embout fileté étanche



EN: Do not bend incorrectly  
 NL: Niet verkeerd buigen  
 DE: Nicht falsch biegen  
 FR: Ne pas plier incorrectement




EN: Bending radius R=30mm  
 NL: Buigradius R=30mm  
 DE: Biegeradius R=30mm  
 FR: rayon de courbure R=30mm




EN: Do not twist  
 NL: Niet draaien  
 DE: Nicht eindrehen  
 FR: Ne tordez pas



EN: Unroll entire LED Rope from reel before use  
 NL: Rol voor gebruik de gehele LED Rope van de haspel af  
 DE: Gesamten LED-Rope vor Verwendung von Kabeltrommel abrollen  
 FR: Déroulez toute la Rope LED de la bobine avant utilisation



EN: Only cut on the cutting mark  
 NL: knip alleen op de snijmarkering  
 DE: nur an der Schnittmarke schneiden  
 FR: ne coupez que sur la marque de coupe



EN: Recommended: use mounting clips  
 NL: Aanbevolen: gebruik montageclips  
 DE: Empfehlung: Montageclips verwenden  
 FR: Recommandé : utilisez des clips de montage