



- Température -

The diagram shows a vertical Euroclima remote control with the following labels and functions:

- Infrared Signal Transmitter Port**: Located at the top left.
- LED Flashlight**: Located at the top right.
- Mode Selection**: A row of buttons at the top including AUTO, COOL, DRY, FAN, and HOT.
- Display**: A central LCD screen showing '88' and temperature units '°C'.
- ON/OFF**: A power button located below the display.
- Mode Change**: A circular button labeled 'MODE' on the left side.
- Temperature Increase**: An upward arrow button labeled 'Température +'.
- Temperature Decrease**: A downward arrow button labeled 'Température -'.
- LED Light**: A central circular button with a light bulb icon labeled 'LED'.
- Automatic Shade Adjustment**: A button with a sun and arrow icon labeled 'Réglage automatique du volet'.
- Speed Ventilation**: A fan icon button labeled 'Vitesse de ventilation'.
- Program Off**: A button labeled 'Program Off'.
- Program On**: A button labeled 'Program On'.
- Parameters**: A button labeled 'Paramètres'.
- Lock**: A button with a padlock icon labeled 'Bloquer'.
- Temperature Units**: A button labeled '°C/°F'.
- Quick Cooling**: A button labeled 'F.Cool' with the text 'Refroidissement rapide'.
- Electric Appointment**: A button labeled 'Activ. Appointment Electrique'.
- Quick Heating**: A button labeled 'F.Heat' with the text 'Chauffage rapide'.
- Time On**: A button labeled 'TIME ON'.
- Time Off**: A button labeled 'TIME OFF'.

* Alimentation : 2x LR03 / AAA (Non includes)

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Vérouillage :
Rester appuyer sur les boutons SET et en même temps.
L'icône apparaît afin de valider le verrouillage.

Rafroidissement rapide :
Appuyer sur F.COOL pour activer le mode froid (21°, vitesse de ventilation maximum et direction des volets automatique).
Chauffage rapide :
Appuyer sur F.HEAT pour activer le mode de chauffage rapide. (27°, vitesse de ventilation maximum et direction des volets automatique)

Le rétro-éclairage couvre l'ensemble de la télécommande et s'active à la pression de chaque bouton, pour une durée de 10 secondes.

Rester appuyer sur le bouton afin d'allumer la lumière.
Relacher le bouton afin d'éteindre la lumière.

✖ The right of final interpretation is reserved, and any design or technical alteration shall be subject to change without further notice.

ACSON	4890.
ADC	4861.
AERMEC	0000,0020-0039,3600-3609,3720-3739.
ACISON	0040-0059.
AIDELONG	1293-1295.
AIRTEK	3775-3779.
AIRWELL	0000,0020-0039,0180-0199,1230-1239,2500-2505,4860,4900,4926,4982.
AITE	1296-1297.
AKIRA	3796-3797.
ALPIN	4989-4991,4998.
AMCOR	2501,2505,2509,2532,4973,4978,4979.
AMGO	4982.
AMSTRAD	0001-0019,0140-0149,3775-3779.
APTON	4862.
ARCO-AIR	0140-0149.
ARGO	0000,0020-0039,1230-1239,1282.
ARISTON	0000,0020-0039,0040-0059,1230-1239.
ASHITA	0140-0149.
ASR	0000,0020-0039.
AUCMA	1210-1229,4933,4967.
AUROMA	0040-0059.
AUX	0180-0199,1280-1284,1287,3600-3609.
AZUKI	0001-0019.
BALTUR	0600-0609.
BEIJINGJINGDIAN	1304.
BEKO	0000-0059,0180-0199,4882.
BENT	0080-0099,0120-0149,1230-1239.
BIG-THUMB	1331.
BLUE STAR	0057,2550,4887.
BOERKA	1305-1306,3630.
BORLER	1307.
BOSHI	1310.
BOSHIGAO	1308-1309.
BOYIN	1290.
BREEZE	0080-0099.
CAIXING	1311.
CARRIER	0040-0059,2599,3690-3699,4890-4899.
CASARTE	4908.
CHANGFENG	0190.
CHANGFU	4835-4838,4874,4907.
CHANGHONG	0059-0079,1304-1311,1319,4934,4947.
CHANGLING	1312-1320.
CHIGO	0080-0099,1245.
CHUANGHUA	1327,1328.
CHUANYAN	4861.
CHUNLAN	0170-0179.
COLROLLA	4861.
COMBINE	4994.
CONROWA	1337-1341.
CONSUL	4993.
CORONA	3760-3769.
CROWN	4861.
DAEWOO	1332-1333.
DAIKIN	3740-3759.
DAITSU	0000-0059,1230-1239,3600-3609.
DAJINXING	1329-1330.
DAKE	4861.
DAOTIAN	4821-4824.

DELCHI	3690-3699,4890-4899,4979.
DELONGHI	0000-0039,0120-0149,0108,2469,4900,4822, 4960,4968,4984.
DIY	0044,0090,0092,0095.
DOCTOR	0002,0060,1310,2596,4939.
DONGXIA	1334-1335.
DONGXINBAO	1260-1268.
DONGYANGHUIFENG	1357,1360.
DUNAN	1336.
ECO AIR	0000,0020-0039.
ECOFAMCLIMA	2546.
EKOKAI	0000,0020-0039.
ELBA	2439.
ELCO	4982.
ELDLONG	1293-1295,4861.
ELECTER	4981-4986.
ELECTRA	0000,0020-0039,0180-0199,1230-1239,2500.
ELECTROLINE	0088.
ELECTROLUX	0020-0039,1250,2471-2474,4807,4808,4906, 4957.
EMAILAIR	0000,0020-0039,0180-0199,5200-2550,4860.
FANALI	0000,0020-0039.
FANTINI COSMI	0000,0020-0039.
FEDDERS	4878,4929,4938,4939,4964.
FEIDRICH	4879.
FEIGE	4829-4830,4821.
FEILU	1240-1246,1248,1249,2413.
FER-FERROLIT/FERROLIT	0000-0059,0133,1230-1239,4901.
FIRST	4864.
FRESTECH	1270-1279,4944,4945.
FUJITECH	0120-0149.
FUJITHERMA	0000,0020-0039.
FUJITSU	1257,3700-3719.
FUNAI	1246,1248,1258,1267.
FUNIKI	4992.
GALANZ	0124-0129,0134-0149,4936-4940.
GEER	1342-1343.
GENERAL(GE)	1288,3700-3719,4966.
GFORCE	0063,0064,4846.
GMCC	0090,4807,4906.
GOLDSTAR	0132,0195,1303,1332,3699,4838.
GOODWEATHER	4827.
GREE	0000,0020-0039,1247,1255,1256,1263,1265, 1266,1269.
GUANGDA	1345-1346.
GUANYUAN	4897.
GUOJAO	1344.
HAIER	0001-0019,4908.
HELTON	4863.
HEMILTON	0095.
HERMANN	0001-0019,0040-0059,0080-0099.
HICON	1391-1392.
HISENSE	1230-1239,0065,1320,3646,3650,4913,4927.
HITACHI	3640-3659,1320.
HOKKAIDO	0040-0059,0080-0099.
HONGYI	1347.
HOWELL	0040-0059,0080-0099.
HUABAO	0100-0109,1348,4819,4980.
HUAGAO	1348.
HUAKE	1349-1350,3690.
HUALING	0150-0169,0045,0086,4917.
HUAMEI	1281.
HUANGHE	1353.
HUAWEI	1351-1352,1225,1229,2482,3656,3698,4818.
HUIFENG	1354-1357,1360.
HUIKANG	0088,2592,3623,3624,4951.

HYUNDAI 3780-3789,0171,0174.
 INYCN 2475-2483,4826,4858,4859,4910,4923.
 JDC 1227,1244,3653,4820,4967.
 JALE 1358.
 JIANGNAN 1359.
 JINBEIJING 1361-1362.
 JINDA 2491-2492.
 JINSONG 1363-1365,1270,1370.
 JMSTAR 1360.
 JOHNSON 1282,3681,4976.
 JUHUA 4969.
 KANGLI 1368-1370.
 KELONG 0110-0119,1230-1239,4914.
 KLIMATAIR 3797,3798,3799,4800.
 KOMECO 0400-0059,0080-0099,0140-0149.
 KONKA 1366-1367.
 KRIS 4804,4805.
 KTY001 1285.
 KTY002 1286.
 KTY004 1288.
 LEADER 4921,4971,4973,4994.
 LENNOX 0000,0020-0039.
 LENOIR 0080-0099,0120-0149,1230-1239.
 LG 3600-3609.
 LIANGYU 3790-3799.
 LIKEAIR 1386-1387.
 LILYTECH 4918.
 LITLEDUCK 2454-2456.
 LITTLESWAN 2453,4913,4927.
 LONGHE 4861.
 LOREN-SEB 0098,0099,0194,4801-4803.
 LOREN-SEB0 4980,4990,0194,4801-4803.
 MAKATOMY 0080-0099.
 MARIANI CLIMA 0001-0019,3600-3609.
 MCQUAY 3790-3795,0151,3698,3774,4937,4952.
 MEILING 1388-1391.
 MI 1321,1322,1324.
 MICOM 0035.
 MIDEA 0040-0058,1289,1298-1302.
 MIIDEA 0041.
 MINGXING 1290.
 MITSUBISHI 2551-2599,4827,4909.
 MITSUKA 4904.
 MITSUSHITO 0000,0020-0039.
 NATIONAL 3660-3689,0038,1223,1241,4902,4970.
 NEC 2500-2550,4860,4943,4946.
 NIKKO 4810-4811.
 NISO 1399,1399,2497.
 NORCA 4994.
 NOTRIZ 4858,4923,4963.
 OGENSEN 3659,3717,3718,3719.
 OLIMPIA SPIN 0109,0180-0189,1230-1239,4824.
 OLYMPUS 4995-4996.
 OPAL 4997.
 PANASONIC 3660-3689,0122,4902,4970.
 PANDA 2464-2466.
 PERERG 4998.
 PHILCO 0001,0108,0110,4907.
 PILOT 4902.
 PINSHANG 1290.
 PROTON 0018,0082,0086,0140,3766,4940.
 PUYY 4862.
 QIXING 1393.
 RASONIC 4970.
 RAYBO 1371-1383.
 RESTPOINT 0090.

RHOSS 2547,4903.
 RICAI 1394.
 RIELLO 3646.
 RIJIANG 1395-1397.
 ROADSTAR 0140-0159.
 ROWA 1383-1385,0038,0101,4811,4928.
 SABRO 0161,0197,1240,1235,4866.
 SACON 2414.
 SAIJODENKI 4816.
 SAJODENKI 1390,4812,4813,4816.
 SAMSUNG 3610-3629,1202,1361,4914.
 SANYO 2500-2550,4840,4841,4860,4869-4871,4873,4876,4916,4920,4924,4943,4946.
 SANZUAN 0190.
 SAPORO 4861.
 SASAKI 0195,4820,4911,4912.
 SAST 2450-2452.
 SENSOR 4860.
 SERENE 2499.
 SHAMEI 2400.
 SHANGLING 2403-2409,0080,0088,1245.
 SHANXING 2401-2402.
 SHANYE 4862.
 SHARP 3720-3739,0112,1240,1249,1257,1258,1264,1267,2404,3641,4917,4919.
 SHENBAO 2410-2411.
 SHENBAO 2410-2411.
 SHENG FENG FEILU 2412,2413.
 SHINCO 1200-1209,0006,0012,0151,1378.
 SHINELCO 0180-0189.
 SHINING 2415.
 SHUAIKANG 0117,1213.
 SHUANGLU 2416-2418,3786,3797,4946,4948.
 SIGMA 2447.
 SKYWORTH 1325,1326,4877.
 SOGO 1291.
 SONGGE 1226,4868,4925.
 SONGLINXIA 4862.
 SONGXING 2419.
 SOVA 0101,0102,1292,2420,4811,4980.
 SOWA 4862-4863.
 SOYEA 2421-2422.
 SPEED 4987.
 SPLENDID 4824.
 SRTC 2423.
 STARIGHT-AIRCON 4880.
 SUMMER 4859,4910,4980.
 SUNBERG 4817-4820,1235.
 SUNDRUNG 1260,1268,4804.
 SWAN 2439,4866,4913,4914.
 TADAIIRAN 2501,2508,2509,2532,3630,4969,4978,4979,4991.
 TADIRAN 0018,4969,4978.
 TAIYA 4862.
 TASAKI 0000,0020-0039,3775-3779.
 TATUNG 0037,0158,1242,1243,3664,3666,3667.
 TCL 0120-0133,0088,0108,0110,0162,2497,2556,2558,2598.
 TEAC 4850-4855,4805.
 TECNO MASTERS 2551-2599.
 TECO 0051,0046,0057,0180,0184,4831-4834,4914.
 TIANDI 0035,3608.
 TIANJINKONGTIAO 2424.
 TIANYUAN 2425-2428.
 TOBO 1250-1268,4915.
 TONGLI 2429-2430.
 TOSHIBA 3630-3639.

TOTALINE	2548.
TOYO	4825-4828.
TRANE	2551-2599,4812-4816,4922.
UNIAIR	4836,0409.
UNI-AIR	1368-1369,0009,4836.
UNICAL	0000,0020-0059.
UTTLEDUCK	2454-2456,4909.
VAILLANT	0000-0059,0140-0149,0080-0099.
VIDEOCON	2597,3627,3628,3629,4884.
VKB	0180.
VOIS	0059,0057,2549,2598,3609,3627,3628,3629.
VORTICE	0000,0180,0020-0039.
VORTIS	0080-0099,0120-0139,1230-1239.
WANBAO	2431-2433.
WANGZI	4861.
WEILI	2434-2443,2553-2576.
WEITELI	2444.
WHIRLPOOL	0000,0020-0059,0080-0099,0119,2550-2599.
	3770-3774,3739.
WINIA	1246,1248.
WUFENG	2445-2446.
XILENG	2448-2449.
XINGHE	2462-2463.
XINHUBAO	1290.
XINLE	2457-2460.
XINLING	2461.
XIONGDI	4862.
YAI	0013-0015,0044,2467-2471.
YAOMA	2470,4977.
YIDONG	2499.
YONGXIN	4918.
YORK	3775-3779.
YUETU	4881-4882,4949.
YUTU	2484-2490.
ZEPHIR	0108.
ZHONGYI	2493-2494.
ZUODAN	2495.
OTHER	2496,2498,4821-4828,4839-4849,4865-4876,4905-4976,4999.

Bien vérifier que le récepteur infrarouge de la climatisation fonctionne avant d'utiliser cette télécommande.

Un paramétrage incorrect peut conduire à une télécommande non fonctionnelle. Dans ce cas, enlever les piles et effectuer une restauration d'usine.

La portée de la télécommande est d'environ 8 mètres [cette distance peut différer selon les modèles utilisés].