


220 RCM : SCHEMAS DE CABLAGE THERMOSTATS FILAIRES




- ✓ *Respectez impérativement les instructions de sécurité et d'installation.*
- ✓ *Une erreur de câblage ou une mauvaise utilisation peut engendrer de graves conséquences pour la santé et l'intégrité du matériel.*
- ✓ *Ce câblage doit être réalisé par un professionnel compétent (électricien ou technicien spécialisé) qui doit suivre les instructions de sécurité.*
- ✓ *Avant de procéder à toute intervention, assurez-vous d'avoir coupé le courant.*
- ✓ *En cas de doute sur le type de matériel ou schéma de câblage, consulter impérativement votre revendeur.*


THERMOSTATS TYPE BASIC FILAIRE, DIANA D20 FILAIRE, TYBOX51, ...



THERMOSTAT FILAIRE TYPE AEP 203 (MECANIQUE)



THERMOSTAT FILAIRE TYPE AEP 201 (ELECTRO-MECANIQUE)




220 RCM : SCHEMAS DE CABLAGE THERMOSTATS RADIO




- ✓ Respectez impérativement les instructions de sécurité et d'installation.
- ✓ Une erreur de câblage ou une mauvaise utilisation peut engendrer de graves conséquences pour la santé et l'intégrité du matériel.
- ✓ Ce câblage doit être réalisé par un professionnel compétent (électricien ou technicien spécialisé) qui doit suivre les instructions de sécurité.
- ✓ Avant de procéder à toute intervention, assurez-vous d'avoir coupé le courant.
- ✓ En cas de doute sur le type de matériel ou schéma de câblage, consulter impérativement votre revendeur.

THERMOSTATS TYPE BASIC RADIO, DIANA D20 RADIO, TYBOX53, ...



THERMOSTATS TYPE RADIOTACTIL MONOZONE, ...



THERMOSTATS TYPE RADIOTACTIL MULTIZONE (Avec ou sans Passerelles), ...

