


220 REMOTO : SCHEMAS DE CABLAGE THERMOSTATS FILAIRES




- ✓ *Respectez impérativement les instructions de sécurité et d'installation.*
- ✓ *Une erreur de câblage ou une mauvaise utilisation peut engendrer de graves conséquences pour la santé et l'intégrité du matériel.*
- ✓ *Ce câblage doit être réalisé par un professionnel compétent (électricien ou technicien spécialisé) qui doit suivre les instructions de sécurité.*
- ✓ *Avant de procéder à toute intervention, assurez-vous d'avoir coupé le courant.*
- ✓ *En cas de doute sur le type de matériel ou schéma de câblage, consulter impérativement votre revendeur.*


THERMOSTATS TYPE BASIC FILAIRE, DIANA D20 FILAIRE, TYBOX51, ...



THERMOSTAT FILAIRE TYPE AEP 203 (MECANIQUE)



THERMOSTAT FILAIRE TYPE AEP 201 (ELECTRO-MECANIQUE)




220 RCM : SCHEMAS DE CABLAGE THERMOSTATS RADIO




- ✓ *Respectez impérativement les instructions de sécurité et d'installation.*
- ✓ *Une erreur de câblage ou une mauvaise utilisation peut engendrer de graves conséquences pour la santé et l'intégrité du matériel.*
- ✓ *Ce câblage doit être réalisé par un professionnel compétent (électricien ou technicien spécialisé) qui doit suivre les instructions de sécurité.*
- ✓ *Avant de procéder à toute intervention, assurez-vous d'avoir coupé le courant.*
- ✓ *En cas de doute sur le type de matériel ou schéma de câblage, consulter impérativement votre revendeur.*

THERMOSTATS TYPE BASIC RADIO, DIANA D20 RADIO, TYBOX53, ...



THERMOSTATS TYPE RADITACTIL MONOZONE, ...



THERMOSTATS TYPE RADITACTIL MULTIZONE (Avec ou sans Passerelles), ...

