




MANUAL



PREMIUM LINE




Les extracteurs d'air sont des composants essentiels pour assurer une bonne circulation de l'air et une bonne ventilation dans les espaces clos.

Le produit s'installe uniquement sur des plaques de plâtre de 13 mm.

Q(m3/h)	50-200
----------------	--------

Package includes the following parts:

a AIR EXTRACTOR



b ASSEMBLY & INSTALLATION SCREWS 35mm

8x



c SPIGOT SCREWS 20mm

4x



d VENTUS SPIGOT




e FIBERGLASS




1 ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 1




Step 2




Step 3





Step 4




2 INSTALLATION



Step 1




Step 2




3 FINISHING PROCESS


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5




Step 6




DISASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5



Step 6



Give Your Product a New Life!

All D.Ellinas products are designed to be disassembled for either reuse or recycling.

www.wcvent.com

Copyright © WCvent Air Extractors® is a brand of D.Ellinas Factory Products Ltd®, protected by European and International laws pertaining to intellectual property.

D.Ellinas Factory Products is a registered company in Cyprus (reg. no. HE260375)