




KIT COMBO (AZEX6aa)



(ES) ELEMENTOS DEL DISPOSITIVO / (EN) DEVICE ELEMENTS / (PT) ELEMENTOS DO DISPOSITIVO

Central de sistema / Main control board / Central do sistema

N°	Descripción / Description / Descrição		
①	Bus de conexión Airzone / Airzone connection bus / Barramento de conexão Airzone		
②	Módulo de radio / Wireless module / Módulo de rádio		
③	SW1		
④	Bus domótico / Automation bus / Barramento domótico		
⑤	Conector para pasarela de comunicaciones (bus máquina) / Communication gateway connector (AC unit bus) / Conector para gateway de comunicação (barramento máquina)		
⑥	Salidas de motor / Damper outputs / Saídas de motor		
⑦	Entrada alarma (normalmente cerrada) / Alarm input (normally close) / Entrada alarme (normalmente fechada)		
⑧	Sonda temperatura / Temperature probe / Sonda de temperatura		
⑨	VMC/Caldera / CMV/Boiler / VMC/Caldeira		
⑩	*Salida de la etapa 2 de calor auxiliar / Auxiliary heat stage 2 output / Saída da etapa 2 de calor auxiliar		
⑪	Alimentación / Power / Alimentação		
⑫	Módulo On/Off / On/off module / Módulo On/Off		

*Nota: Funcionalidad disponible solo para plenums AZZS6xxxST.
Note: Feature only available for AZZS6xxxST plenums.
Nota: Funcionalidade disponível apenas para plenums AZZS6xxxST.



(ES) AUTODIAGNÓSTICO / (EN) SELF-DIAGNOSIS / (PT) AUTODIAGNÓSTICO

Central de sistema / Main control board / Central do sistema

Significado / Meaning / Significado			
D1	Recepción de datos del bus domótico	Parpadeo	Verde
	Data reception from automation bus	Blinking	Green
	Receção de dados do barramento domótico	Pisca	Verde
D2	Transmisión de datos del bus domótico	Parpadeo	Rojo
	Data transmission from automation bus	Blinking	Red
	Transmissão de dados do barramento domótico	Pisca	Vermelho
D3	Actividad del microprocesador	Parpadeo	Verde
	Microprocessor activity	Blinking	Green
	Atividade do microprocessador	Pisca	Verde
D4	Transmisión de datos del bus de conexión Airzone / Data transmission from Airzone connection bus	Parpadeo	Rojo
	Transmissão de dados do barramento máquina	Blinking	Red
	Receção de dados do barramento de conexão Airzone	Pisca	Vermelho
D5	Recepción de datos del bus de conexión Airzone	Parpadeo	Verde
	Data reception from Airzone connection bus	Blinking	Green
	Receção de dados do barramento de conexão Airzone	Pisca	Verde
D6	Control ACS activado	ON	Verde
	DHW control activated	ON	Green
	Controlo de AQS ativado	ON	Verde
D7	Control caldera activado	ON	Verde
	Boiler control activated	ON	Green
	Controlo de caldeira ativado	ON	Verde
D8	Transmisión de datos del bus máquina	Parpadeo	Rojo
	Data transmission from AC unit bus	Blinking	Red
	Transmissão de dados do barramento máquina	Pisca	Vermelho
D9	Recepción de datos del bus máquina	Parpadeo	Verde
	Data reception from AC unit bus	Blinking	Green
	Receção de dados do barramento máquina	Pisca	Verde
D10	Recepción de paquetes vía radio	Conmuta	Verde
	Wireless data packets reception	Switches	Green
	Receção de pacotes via rádio	Troca	Verde
D11	Alimentación de la central	Fijo	Rojo
	Main control board power	Solid	Red
	Alimentação da central	Fixo	Vermelho
D18	Elemento asociado	Fijo	Verde
	Associated element	Solid	Green
	Elemento associado	Fixo	Verde
D19	Canal asociación activo	Fijo	Rojo
	Association channel: active	Solid	Red
	Canal associação ativo	Fixo	Vermelho
A	Apertura motorizaciones	Encendido	Verde
	Open dampers	On	Green
	Abertura motorizações	Ligado	Verde
A	Cierre motorizaciones	Encendido	Rojo
	Close dampers	On	Red
	Fechamento motorizações	Ligado	Vermelho

(FR) ELEMENTS DU DISPOSITIF / (IT) ELEMENTI DEL DISPOSITIVO / (DE) GERÄTEBESTANDTEILE

Platine centrale du système / Scheda elettronica centrale / Systemzentrale

N°	Description / Descrizione / Beschreibung		
①	Bus de connexion Airzone / Bus di collegamento Airzone / Airzone Anschlussbus		
②	Module radio / Modulo radio / Funkmodul		
③	SW1		
④	Bus domotique / Bus domotico / Haustechnikbus		
⑤	Connecteur pour passerelle de communication (bus du gainable) / Connettore per interfaccia di comunicazione (bus macchina) / Kontakt für Kommunikations-Gateway (Maschinenbus)		
⑥	Sorties moteurs / Uscite motori / Antriebsausgänge		
⑦	Entrée alarme (normalement fermé) / Entrata di allarme (Normalmente chiusa) / Alarmeingang (normal geschlossen)		
⑧	Sonde température / Sonda di temperatura / Temperatursonde		
⑨	VMC / Chaudière / Relè VMC-Caldaia / VMC/Kessel		
⑩	*Sortie de l'étape 2 du chauffage auxiliaire / Uscita dell'impianto 2 di caldo ausiliare / Ausgang Stufe 2 der Zusatzwärme		
⑪	Alimentation / Alimentazione / Versorgung		
⑫	Module On/Off / Modulo On/Off / Ein/Aus-Modul		

*Note : Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les plenums AZZS6xxxSL.
Nota: Funzionalità disponibile solo per plenum AZZS6xxxSL.
Hinweis: Diese Funktionalität ist nur für Plenums AZZS6xxxSL verfügbar.

(FR) AUTODIAGNOSTIC / (IT) AUTODIAGNOSI / (DE) SELBSTDIAGNOSE



Platine centrale du système / Scheda elettronica centrale / Systemzentrale

Signification /Significato / Bedeutung			
D1	Réception de données du bus domotique	Clignotement	Vert
	Ricezione dati dal bus domotico	Lampeggia	Verde
	Empfang der Haustechnikbusdaten	Blinken	Grün
D2	Transmission de données au bus domotique	Clignotement	Rouge
	Trasmissione dati al bus domotico	Lampeggia	Rosso
	Empfang der Haustechnikbusdaten	Blinken	Rot
D3	Activité du microcontrôleur	Clignotement	Vert
	Attività del microprocessore	Lampeggia	Verde
	Funktion der Mikrosteuerung	Blinken	Grün
D4	Transmission de données au bus de connexion Airzone / Trasmissione dati al bus di collegamento Airzone	Clignotement	Rouge
	Senden der Maschinenbusdaten	Lampeggia	Rosso
	Airzone Anschlussbus	Blinken	Rot
D5	Réception de données du bus de connexion Airzone / Ricezione dati dal bus di collegamento Airzone	Clignotement	Vert
	Empfang der Airzone	Lampeggia	Verde
	Anschlussbus	Blinken	Grün
D6	Contrôle de l'ECS activé	ON	Vert
	Controllo dell'ACS attivo	ON	Verde
	WBW-Steuerung aktiv	ON	Grün
D7	Contrôle de la chaudière activé	ON	Vert
	Controllo della caldaia attivo	ON	Verde
	Kesselsteuerung aktiv	ON	Grün
D8	Transmission de données au bus du gainable	Clignotement	Rouge
	Trasmissione dati al bus macchina	Lampeggia	Rosso
	Senden der Maschinenbusdaten	Blinken	Rot
D9	Réception de données du bus du gainable	Parpadeo	Vert
	Ricezione dati dal bus macchina	Blinking	Verde
	Empfang der Maschinenbusdaten	Pisca	Grün
D10	Réception de paquets de données via radio	Commutation	Vert
	Ricezione di dati via radio	Commuta	Verde
	Paketempfang über Funk	Schaltet	Grün
D11	Alimentation de la platine centrale	Fixe	Rouge
	Alimentazione della scheda	Fisso	Rosso
	Versorgung der Zentrale	Fest	Rot
D18	Élément associé	Fixe	Vert
	Elemento associato	Fisso	Verde
	Verbundenes Element	Fest	Grün
D19	Canal association activé	Fixe	Rouge
	Canale di associazione attivo	Fisso	Rosso
	Kopplungskanal aktiv	Fest	Rot
A	Ouverture moteurs	On	Vert
	Apertura motorizzazioni	Accesso	Verde
	Antriebe öffnen	Eingeschaltet	Grün
A	Fermeture moteurs	On	Rouge
	Chiusura motorizzazioni	Accesso	Rosso
	Antriebe schließen	Eingeschaltet	Rot




(ES) CONEXIÓN / (EN) CONNECTION / (PT) CONEXÃO / (FR) CONNEXION / (IT) COLLEGAMENTI / (DE) VERBINDUNG

Central de sistema / Main control board / Central do sistema / Platine centrale du système / Scheda elettronica centrale / Systemzentrale



A	Azul	Blue	Azul	Bleu	Blu	Blau
-	Negro	Black	Negro	Noir	Nero	Schwarz
B	Verde	Green	Verde	Vert	Verde	Grün
+	Rojo	Red	Vermelho	Rouge	Rosso	Rot
⏏	Malla	Shield	Malha	Tresse de blindage	Schermatura	Schwarzer Kabelschirm



N	Neutro	Neutral	Neutre	Neutro	Neutro	Neutraleiter
L	Fase	Phase	Phase	Fase	Fase	Phase
⏏	Tierra	Ground	Terre	Terra	Terra	Schutzleiter

