



COMET-S





FRANÇAIS

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. Les sèche-cheveux de la gamme **COMET-S** ont été conçus dans le respect des normes de sécurité **IEC 60335-1** et **IEC 60335-2-23** et sont fabriqués selon des normes de production très strictes et font l'objet d'un rigoureux contrôle de qualité. Tous leurs composants ont été vérifiés et tous les appareils ont été contrôlés en fin de montage.

Nous vous recommandons de vous assurer que l'appareil est en bon état et qu'il fonctionne convenablement après l'avoir déballé. Tout défaut d'origine ou de dommages pendant le transport est couvert par la garantie **S&P**.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que la tension d'alimentation du secteur est conforme à celle figurant sur la plaque signalétique.
- Toute intervention sur l'appareil et toute modification de ses caractéristiques normales de fonctionnement représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit est un appareil électroménager conçu pour sécher les cheveux. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins telles que le séchage du linge, etc.
- Comme protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant un courant de défaut de fonctionnement attribué ne dépassant pas 30 mA, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
- Si l'installation est raccordée directement au secteur, il convient d'intercaler un interrupteur permettant de la déconnecter du secteur. Tous les pôles de cet interrupteur doivent être séparés par une distance minimale de 3 mm.
-  Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre réservoir contenant de l'eau.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.

- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque, même lorsque le sèche-cheveux est débranché.
- Le support, fourni séparément en tant qu'accessoire, doit être fixé de manière à ce que le sèche-cheveux soit hors de portée des personnes qui se baignent ou se douchent.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le **Service après-vente S&P** ou par du personnel qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de la sècheuse après utilisation.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas au soleil.
- Ne pas manipuler ou utiliser avec les mains mouillées.
- Ne pas obstruer l'entrée ou la sortie d'air, cela impliquerait une surchauffe de l'appareil.
- Certaines pièces de le sèche-cheveux peuvent être chauffées longtemps après utilisation en se prolongeant et peuvent brûler au toucher.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ne possédant

pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, excepté si elles sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si celle-ci leur a expliqué comment utiliser l'appareil.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Assurez-vous que le sèche-cheveux ne soit jamais éclaboussé, cela risquerait de provoquer une décharge électrique.
- N'insérez pas d'objets dans les grilles d'entrée ou de sortie d'air, cela pourrait entraîner un risque de choc électrique.
- Uniquement utilisable en intérieur .

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL



- a. Embout buccal
- b. Corps de sèche-cheveux.
- c. Filtre amovible d'entrée d'air
- d. Poignée
- e. Bouton d'air froid
- f. Sélecteur de vitesse
- g. Sélecteur de puissance

3. MODE D'EMPLOI

- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les avertissements de sécurité indiqués ci-dessus.
- Si est nécessaire, insérez la buse (a) pour concentrer l'air de séchage.
- L'appareil est fourni avec un câble d'alimentation permettant de le connecter directement à une prise de connexion.
- Prenez le sèche-cheveux (d) et sélectionnez la puissance (f) et la vitesse de séchage (g) les mieux adaptées.
- Gardez la buse (a) à au moins 30 cm des cheveux. Pour éviter de l'endommager, ne concentrez pas l'air chaud dans la même zone pendant une période prolongée. Gardez la sèche-cheveux en mouvement selon votre style.
- Si, à un moment donné, vous devez mouler une zone spécifique, appuyez sur le bouton d'air froid (e) pour amener le sèche-cheveux plus près des cheveux.

4. MAINTENANCE

- Avant d'effectuer toute opération de maintenance, assurez-vous que l'appareil est entièrement déconnecté du secteur
- Retirez le filtre à air (c) et nettoyez la grille d'admission de la poussière et des poils éventuels.



- Nettoyez la partie extérieure avec un chiffon imbibé d'eau
- N'utilisez pas de détergents ni de produits abrasifs.

5. MONTAGE MURAL

S&P peut fournir séparément un support en métal pour le sèche-cheveux **COMET-S**, spécialement conçu pour les hôtels, les gymnases, les piscines, etc.

Consultez notre catalogue de produits ou notre site Web **www.solerpalau.com** pour plus d'informations.

6. MISE HORS SERVICE ET RECYCLAGE



La norme de la CEE et l'engagement que nous devons maintenir envers les futures générations nous obligent à recycler le matériel; nous vous prions de ne pas oublier de déposer tous les éléments restants de l'emballage dans les containers correspondants de recyclage. Si ce symbole est apposé sur l'appareil, déposer l'appareil remplacé dans la déchetterie la plus proche.

7. ASSISTANCE TECHNIQUE

Le vaste **réseau de techniciens agréés S&P** garantit une assistance technique appropriée.

En cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil, contactez l'un des membres de notre réseau de service après-vente, qui vous dépannera.

Toute intervention (autre que celles qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil) effectué par des personnes non membres du réseau de **techniciens agréés de S&P** entraînera l'annulation de la garantie.

En cas de doute concernant un produit **S&P**, adressez-vous à notre réseau de service après-vente (en Espagne) ou à votre distributeur



S&P France

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260 Fax 04 68 531658

www.solerpalau.fr



Ref. 1441379