

Aspiration centralisée habitat

Accessoires de nettoyage domestique



Brosse parquet



DESCRIPTION

- Adaptée à un nettoyage soigné et respectueux des parquets.
- Equipée de:
 - 2 rangées de brosses, dont 1 crantée, pour un nettoyage en profondeur,
 - 2 rouleaux en feutre pour le respect des sols.

GAMME

Désignation	Référence		Famille de remise
Brosse parquet	11170526		02

Poignée de commande



DESCRIPTION

- Démarrage de l'aspirateur en dépliant le flexible et en le secouant (onde basse fréquence).
- Système de démarrage sans fil breveté Aldes.
- Arrêt de l'aspirateur en appuyant sur le bouton gris.

LES + PRODUITS

- Poignée ergonomique : deux poignées en une.
- Permet le nettoyage des zones difficiles.

GAMME

Désignation	Référence		Famille de remise
Poignée de commande C. Power	11071098		02
Poignée de commande C. Booster / C. Cleaner	11071099		02
Petite poignée marche / arrêt	11071097		02

Petite poignée marche / arrêt sans fil



DESCRIPTION

- Se déclipse de la grande poignée pour les passages difficiles.
- Permet de raccorder directement les accessoires avec la bague 11071088.
- Permet le démarrage en dépliant et secouant le flexible.
- Arrêt en appuyant sur le bouton gris.

GAMME

Désignation	Référence		Famille de remise
Petite poignée marche / arrêt	11071097		02

Bague raccord petite poignée



DESCRIPTION

- Pour raccorder les accessoires directement sur la petite poignée 11071097.

GAMME

Désignation	Référence		Famille de remise
Bague raccord petite poignée	11071088		02