

11099918

Mise en service T.One AIR®



T.ONE AIR



T.ONE AIR implantation

PLUS PRODUIT

«* 2 niveaux disponibles de mises en service, Classic et Sérénité

* Plus de sérénité/tranquillité

* Plus d'économie

* Plus de garantie»

Principes de fonctionnement

«1 - VERIFICATION

Mise en oeuvre complète, plenum, raccordement aéraulique, condensats, vérification électrique et raccordements

2- MISE EN CHARGE DU SYSTEME

Réalisation des dudgeons sur liaison frigorifique, test sous pression d'azote et tirage au vide, ouverture des vannes de service

3 - PARAMETRAGE

Injection du soft des paramètres, adressage des thermostats et réglage des consignes (ECS)

4- MESURES & TESTS FONCTIONNELS

Mode chaud/mode froid (cas échéant si réversible), ouverture des bouches de diffusion, production d'ECS (modèle AquaAir); mesures vitesses et températures d'air de soufflage.

5- CONSEILS & RAPPORT

Conseils d'utilisation et de maintenance

Explication des différentes fonctionnalités

Remise d'un rapport de Mise En Service»

Description produit

Dans le cadre de l'installation de votre système T.ONE AIR ou T.ONE AquaAir, Aldes effectue pour vous la Mise En Service par un professionnel formé et agréé au paramétrage de nos produits.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation