IMPE
Impédancemètre ou LCR mètre

- C'est l'outil indispensable pour toutes les installations de sonorisation.
- Il permet de mesurer l'impédance complexe d'une ligne haut-parleurs et de connaître ainsi la puissance totale et l'état de la ligne.
- Il dispose de 3 fréquences de mesure, d'un fusible de protection, de deux pointes de touche et fonctionne sur pile 9 V.

Document et photos non contractuels. 02/2024