



CERES 2



220-240V~ 50/60Hz 4000K IP20



Designation	Code avec tube	Entraxe (mm)	Croquis
CERES 2 8W	0401	320	
CERES 2 13W	0402	300	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Pour une utilisation en INTERIEUR uniquement

L'utilisation sur minuterie, variateur et détecteur de présence diminue considérablement la durée de vie des lampes

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

1

2

Mesurer l'entraxe

3

4

5

6

Facultatif : Découper le capot pour interconnecter plusieurs réglettes

Raccordement en ligne (maxi 10 réglettes).

Informations de maintenance :



► **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.