



ETKO - from 600 to 150 VA



TRANSFORMATEUR TORIQUE MOD. DEKO'

AVANT D'ALIMENTER LE TRANSFORMATEUR, VERIFIER LA CORRESPONDANCE DE LA TENSION EN ENTREE ET SORTIE ET QUE LA PUISSANCE DE LA LAMPE NE SOIT PAS SUPERIEURE A LA PUISSANCE DU TRANSFORMATEUR INDIQUEE SUR L'ETIQUETTE.



- A = Entrée du câble d'alimentation
- B = Trous pour fixation à mur
- C = Bornier d'alimentation
- D = Bornier de sortie basse tension
- E = Sortie pour connecteur basse tension
- F = Support du couvercle de couverture

L'installation du produit doit être faite par une personne compétente. Chaque connection en parallèle du bornier basse tension à une ou plusieurs sortie doivent être effectué avec un câble de section adéquate. Les sorties non utilisées pourront être fermé avec les accessoires plastiques inclus. Serrer fortement toutes les vis du bornier pour éviter tout mauvais contact et un quelconque rechauffement avec un danger de dommage. Assurez-Vous que la fixation au mur ou au plafond soit fiable. Le constructeur n'est pas responsable pour cette opération si elle n'est pas faite dans les règles de l'art.