


## INSTALLATION


### 1- Encastré de sol




Votre matériel doit être installé par un installateur agréé en respectant les préconisations d'installation des encastrés de sol




### 2 - Spot Orientable



### Comment installer le filtre ?



### Comment changer le filtre ?



### ATTENTION

- 1- Les LED ne peuvent être changées
- 2- Connecter au AC100-240V
- 3- Couper le courant avant de câbler le matériel.

### MATERIEL

