

## BF-ROCK3

Gamme Solaire / USB-C

*Enceinte bluetooth 20W Interconnectable*

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur [www.bf-light.com](http://www.bf-light.com)



N.B : Attention le panneau solaire est une charge d'appoint, pour une utilisation optimale veuillez charger l'enceinte avec le câble USB-C (chargeur secteur non-inclus)

### Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : Polycarbonate

Couleur : Gris clair

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : RGB

Plusieurs modes lumineux possibles

Alimentation : filaire USB-C (câble inclus)

Solaire (charge d'appoint)

Batterie : 3,7V/2600mAh

Bluetooth 5.0 / Crystal Sound Technology

Indices de protection : IP64/IK08

➤ Utilisation

Mobile, extérieur/intérieur


➤ Divers

Garantie 2 ans

Détecteur crépusculaire dès <10 Lux s'allume et s'éteint automatiquement lorsque l'enceinte est active




## Dimensions et Recharge



Chargement de votre produit par panneau solaire


**N.B :** Attention le panneau solaire est une charge d'appoint, pour une utilisation optimale veuillez charger la lampe avec le câble USB-C (chargeur secteur non-inclus)



### CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Avant d'utiliser le produit, chargez la batterie pendant 4 heures :


- Retirez le couvercle du port de chargement.
- Chargez l'enceinte à l'aide du câble fourni, en la branchant sur un ordinateur, ou sur un chargeur (non fourni) avec une sortie maximale de 5V CC (DC 5V).



## Fonctionnement

I

Les boutons se trouvent sur le côté de l'enceinte



### Utilisation avec le bouton « 1 » situé en bas

1. **Allumer** : Appuyez brièvement pour allumer la **Lumière** et le **Bluetooth**. Le nom du réseau bluetooth est « **Bf Rock** ».
2. **Éteindre** : Appuyez longuement (pendant 2-3 secondes) pour l'éteindre. La **Lumière** et le **Bluetooth** s'éteignent tous les deux.
3. **Modes d'éclairage** : Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement pour changer de mode. Il dispose de trois modes d'éclairage.

### Utilisation avec le bouton « 2 » situé en bas (Permet la connexion à plusieurs enceintes)

**Mode de jumelage (Pairing)** : Lorsque la première enceinte est allumée et connectée, allumez la deuxième enceinte. Appuyez brièvement sur le bouton 2 de la première puis de la deuxième pour activer le **mode de jumelage**. Un signal sonore électronique retentit. Si vous souhaitez connecter plus d'enceinte, il suffit de renouveler cette opération toujours en appuyant sur la première puis la troisième et ainsi de suite ...

### Remarque :

**La distance entre le première enceinte (celle connectée au réseau Bluetooth ) ne doit pas être supérieur à 10 m de la source émettrice**

La distance maximum entre les enceintes jumelées à la première est de 30 mètres

La fonction de connexion multiple dispose d'une **fonction de mémoire** ; le mode de connexion durable peut être sauvegardé et peut être réactivé à chaque mise en marche automatique de l'enceinte



BF-ROCK2



BF-ROCK3

