

Bx-243 - Bx - Bk

Code	Description
119RIBK002	Pignon crémaillère mod.4 pour 001BK-1200 - 001BK-1800.
119RIBK011	Capot moteur "GRIS CLAIR" pour Bk.
119RIBK012	Trappe de déverrouillage complète pour Bk.
119RIBK025	Capot platine "GRIS FONCE" pour Bk.
119RIBX001	Capot platine "GRIS FONCE" pour 001BX-74 - 001BX-78.
119RIBX002	Cache pignon "GRIS FONCE" pour 001BX-74 - 001BX-78 et Bk.
119RIBX003	Capot moteur "GRIS CLAIR" pour 001BX-74 - 001BX-78.
119RIBX008	Trappe de déverrouillage complète pour 001BX-74 - 001BX-78.
119RIBX038	Capot platine "TRANSPARENT" pour 001BX-243.
119RIBX039	Capot moteur "GRIS CLAIR" pour 001BX-243.
119RIBX041	Ensemble fins de course pour 001BX-243.
119RIBX043	Ensemble trappe de déverrouillage pour 001BX-243.
119RIBX045	Ensemble poignée jaune de déverrouillage 001BX-243.
119RIY014	Ensemble fins de course pour 001BX-74 - 001BX-78 et Bk.

Bxv



Code	Description
119RIBS001	Pignon.
119RIBS005	Capot moteur (gris).
119RIBS006	Capot moteur (bleu).
119RIBS008	Capot platine.
119RIBS007	Support carte.
119RIBS009	Support composants.
119RIB012	Ensemble fin de course.
119RIBS010	Levier de déblocage.

Clock

Code	Description
119RID011	Embout de vérin nylon complet pour Clock.
119RID029	Etrier arrière "U" en alu pour Clock.

