



CAME KEY

**VOTRE NOUVEL
OUTIL
DE TRAVAIL.**

CAME 

CAME.COM



La configuration et l'installation d'un système peuvent prendre du temps et se font souvent dans des situations inconfortables, par exemple à genoux sous une pluie battante.

Les solutions CAME ne cessent d'évoluer en termes d'innovation technologique pour permettre aux installateurs de travailler facilement, rapidement et en toute sécurité.

La convivialité du menu de l'application Came SetUp offre une lecture des fonctions en toute lettre et identification par des icônes dédiées. La fonction de configuration rapide disponible sur les derniers automatismes CAME aident les installateurs dans leur travail quotidien.

En même temps, les outils traditionnels sont sur le point d'être dépassés par de nouveaux dispositifs.

Laissez le tournevis dans la boîte à outils et commencez à utiliser un outil de nouvelle génération !



CAME KEY

CARACTÉRISTIQUES

Connectez CAME KEY à la carte et téléchargez l'application gratuite CAME SETUP. Connectée à votre smartphone ou tablette via Wi-Fi, CAME KEY permet :

- Configuration rapide des automatismes CAME.
- Mise à jour des firmware de la carte.
- Configuration rapide des radiocommandes par code QR.
- Gestion des clients.
- Sauvegarde des configurations sur le cloud CAME ou sur dispositif.
- Envoi de données de commande à l'automatisme.
- Fonctions avancées telles que la configuration de la fermeture automatique.

Application SETUP disponible sur :



L'OUTIL DE TRAVAIL DE DERNIÈRE GÉNÉRATION




Grâce à CAME KEY et à l'application CAME SetUp, l'installateur peut configurer les paramètres de l'automatisme via smartphone ou tablette, directement sur place, sans avoir besoin d'une connexion Internet.

L'application CAME SETUP, disponible en 7 langues différentes et pour les systèmes d'exploitation Android et iOS, offre une vaste gamme de services complémentaires dédiés à l'installateur tels que la gestion avancée des clients, la possibilité de configurer des émetteurs, la sauvegarde et la restauration des configurations.

Elle permet de stocker les données de configuration pour chaque client. De cette façon, toutes les informations peuvent être facilement récupérées via un smartphone ou une tablette à tout moment et de n'importe où.

CAME KEY transfère dans les installations dépourvues de passerelle CAME Connect les avantages de la connexion au Cloud CAME en mode local.



COMPATIBILITÉ

Les derniers automatismes CAME sont tous dotés d'une carte avec logement dédié à CAME KEY. Les autres automatismes connectables sont presque tous compatibles grâce au câble adaptateur fourni en standard avec CAME KEY.

APPLICATION SETUP

INSTALLATION RAPIDE

Grâce à l'application CAME SETUP, les installateurs peuvent accéder à la fonction de paramétrage rapide, qui permet une configuration simple et rapide du système ainsi que la programmation guidée des accessoires et des dispositifs de sécurité. Il s'agit d'une procédure guidée en 7 étapes pour effectuer une installation standard : le professionnel doit tout simplement suivre les instructions sur son smartphone, sans même devoir toucher le moteur ou s'en approcher.

ENTRETIEN

Pour simplifier les opérations de contrôle et de maintenance, l'application fournit un historique des erreurs détectées et une page détaillée avec des informations plus complètes sur le nombre et le type de manœuvres effectuées.

GESTION DES ACCESSOIRES

L'application CAME SETUP permet une gestion complète des émetteurs, des sélecteurs à transpondeur et des claviers à code. Elle permet également de vérifier les accessoires de sécurité : une fonction spécifique, conçue pour un diagnostic complet de l'installation, affiche l'état et la liste des éventuelles erreurs pour chaque dispositif.

MISE À JOUR DU FIRMWARE

Si, après l'installation de l'automatisme, une nouvelle mise à jour du firmware est disponible, il suffira de connecter CAME KEY à la carte pour charger la nouvelle version et avoir un système parfaitement à jour.

En outre, en cas de mauvais fonctionnement de l'automatisme demandant la reconfiguration de l'ensemble du système, l'installateur, grâce à CAME KEY, peut facilement réinitialiser tous les paramètres préalablement configurés.




Configuration



Gestion des radiocommandes



Gestion des sélecteurs



État des accessoires de sécurité



Gestion des clients

© CAME SPA - KADFRIME19 - 2019 - FR

CAME se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent document. Toute reproduction, même partielle, est interdite.

 CAME.COM

CAME 

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

Nous sommes une multinationale leader dans la fourniture de solutions technologiques intégrées pour l'automatisation de contextes résidentiels, publics et urbains, qui génèrent des espaces intelligents pour le bien-être des personnes.

- AUTOMATISMES POUR PORTAILS
- INTERPHONIE ET VIDÉOPHONIE
- SYSTÈMES ANTI-INTRUSION
- DOMOTIQUE
- THERMORÉGULATION
- AUTOMATISMES POUR STORES ET VOLETS ROULANTS
- PORTES DE GARAGE ET PORTAILS INDUSTRIELS
- PORTES AUTOMATIQUES
- TOURNIQUETS/PORILLONS ET CONTRÔLE D'ACCÈS
- BORNES ET SÉCURITÉ PÉRIMÉTRIQUE
- PARKINGS ET BARRIÈRES

