



ITALIANO

Avvertenze generali

- Leggere attentamente le istruzioni, prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore.
- L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione del prodotto deve essere effettuata solo da personale tecnico qualificato ed opportunamente addestrato nel rispetto delle normative vigenti ivi comprese le osservanze sulla prevenzione infortuni.
- Prima di effettuare ogni operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione.
- L'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato studiato.
- Il costruttore non può comunque essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Descrizione

Derivato interno videocitofonico vivavoce intercomunicante.

Funzione dei morsetti F

Morsettiera M1

- AL Ingresso allarme
- + Chiamata da pianerottolo
- B Ingresso linea BUS

Funzione dei ponticelli F

CL. RES - Resistenza di fine linea

Il ponticello deve essere inserito solo nell'ultimo dispositivo della linea H.

M/S - Selettore master/slave

Se due o più derivati sono stati configurati per rispondere ad una stessa chiamata, solo sul/sui derivati master viene visualizzata l'immagine in anteprima del chiamante I.

Dati tecnici

Tipo	PEV
Assorbimento massimo (mA)	200
Assorbimento in stand-by (mA)	< 1
Assorbimento singolo LED (mA)	1
Temperatura di stoccaggio (°C)	-25 ÷ +70
Standard video	PAL / NTSC
Display LCD TFT a colori (Pollici)	3,5

Installazione A

- Premere il pulsante ①; sganciare il supporto dal dispositivo facendolo scorrere ②.
- Fissare il supporto alla scatola da incasso o direttamente alla parete, utilizzando le viti in dotazione B evitando il serraggio eccessivo delle viti.

Installare il dispositivo ad un'altezza adeguata all'utente.

- Eseguire i collegamenti e agganciare il dispositivo al supporto C D.
- Per sganciare l'apparecchio dal supporto premere il pulsante e sollevare il dispositivo E.

Esempi di collegamento

G Limiti installativi in impianti alimentati da VAS/101.

J Limiti installativi in impianti alimentati da VA/01.

L'accensione contemporanea di 3 monitor è possibile solo in impianti mono/bifamiliari con DVC+VA/01.

Configurazione melodie K

Bisogna eseguire, in successione, tutte le fasi di programmazione descritte di seguito:

1- Ingresso in Programmazione.

Premere per 5 volte il pulsante entro 5 s ①. Un breve segnale acustico conferma l'ingresso in programmazione.

2- Programmazione della melodia associata alla chiamata dal posto esterno.

Per ascoltare in sequenza le melodie premere il tasto ②. Per selezionare la melodia ed uscire dalla programmazione premere il tasto ③. Per selezionare la melodia e proseguire con la programmazione premere il tasto ④.

3- Programmazione della melodia associata alla chiamata dal pianerottolo.

Per ascoltare in sequenza le melodie premere il tasto ⑤. Per selezionare la melodia ed uscire dalla programmazione premere il tasto ⑥. Per selezionare la melodia e proseguire con la programmazione premere il tasto ⑦.

4- Programmazione del numero di squilli di chiamata.

Premere il tasto ⑧ tante volte quanti sono gli squilli desiderati (da 1 a 6 squilli). Dopo 3 secondi dall'ultima pressione del tasto verrà riprodotta la chiamata selezionata per il numero di squilli prescelto.

Per uscire dalla programmazione premere il tasto ⑨.

Per la programmazione della chiamata, vedere la documentazione dei posti esterni.

Il prodotto è conforme alle direttive di riferimento vigenti.

Dismissione e smaltimento. Non disperdere nell'ambiente l'imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di vita, ma smaltirli seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. I componenti riciclabili riportano simbolo e sigla del materiale.

I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO. LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.

