


ACCESSOIRES - UNITÉ EXTÉRIEURE

PRINCIPAUX ACCESSOIRES DE LA GAMME ECODAN


DÉFLECTEUR D'AIR POUR UNITÉ EXTÉRIEURE



Réf. : MAC-886SG-E
PAC-SJ07SG-E
PAC-SG59SG-E
PAC-SH96SG-E


Change la direction du soufflage de l'unité extérieure.

BOUCHON DE CONDENSATS



Réf. : PAC-SG61DS-E
PAC-SJ08DS-E


GUIDE DE PROTECTION D'AIR



Réf. : PAC-SJ06AG-E
PAC-SH63AG-E
PAC-SH95AG-E


Protège l'échangeur de l'unité extérieure du vent.

BOÎTIER DE MAINTENANCE



Réf. : PAC-SK 52 ST
Permet l'auto-diagnostic en cas de dysfonctionnement de l'installation.

BAC D'ÉVACUATION DES CONDENSATS



Réf. : PAC-SG63DP-E
PAC-SG64DP-E
PAC-SH97DP-E
PAC-SJ83DP

RACCORDS FRIGORIFIQUES

DÉSIGNATION

PAC-SG72RJ-E*

Dans le cas du raccordement du PUHZ-SW75VAA avec les modules « échangeur D » (ERSD-VM6D & ERST17/20/30D), prévoir des raccords frigorifiques sur le module intérieur : 1/2" --> 5/8" (accessoire en option PAC-SG74RJ-E) et 1/4" --> 3/8" (accessoire en option PAC-SG72RJ-E)

PAC-SG74RJ-E*

PAC-SG73RJ-E

Dans le cas du raccordement du PUHZ-SW200YKA et du PUHZ-SHW230YKA2 avec le module ERSE-YM9ED, prévoir le raccord frigorifique ligne liquide sur le module intérieur : 3/8" --> 1/2" (accessoire en option PAC-SG73RJ-E)

ACCESSOIRES - UNITÉ EXTÉRIEURE

PRINCIPAUX ACCESSOIRES DE LA GAMME ECODAN

GAMME ECODAN STANDARD

ACCESSOIRES POUR GROUPES EXTERIEURS	DÉSIGNATION	ECO INVERTER	POWER INVERTER				ZUBADAN		
		SUZ-SWM	PUZ WM50	PUHZ SW120	PUHZ SW160	PUHZ SW200	PUZ HWM140	PUHZ SHW140	PUHZ SHW230
PAC-SG73RJ-E	Raccord frigorifique 3/8" --> 1/2" (sur module intérieur)	-	-	-	-	●	-	-	●
MAC-886SG-E		●	-	-	-	-	-	-	-
PAC-SG59SG-E	Déflecteur d'air	-	●	●	-	-	●	●	-
PAC-SH96SG-E		-	-	-	●	●	-	-	●
PAC-SH63AG-E	Guide de protection d'air	-	●	●	-	-	●	●	-
PAC-SH95AG-E		-	-	-	●	●	-	-	●
PAC-SG61DS-E	Bouchons de condensats	-	●	●	●	●	-	-	-
PAC-SG64DP-E	Bac d'évacuation des condensats	-	●	●	-	-	-	-	-
PAC-SH97DP-E		-	-	-	●	●	-	-	-
PAC-SK52ST	Boîtier de maintenance	-	●	●	●	●	●	●	●

GAMME ECODAN SILENCE

ACCESSOIRES POUR GROUPES EXTERIEURS	DÉSIGNATION	POWER INVERTER SILENCE				ZUBADAN SILENCE	
		PUZ WM**AA	PUD SWM**AA	PUHZ SW75VAA	PUHZ SW100*AA	PUD SHWM**AA	PUHZ SHW**VAA
PAC-SG72RJ-E	Raccords frigorifiques (sur module échangeur D)	-	-	●	-	-	-
PAC-SG74RJ-E		-	-	●	-	-	-
PAC-SH96SG-E	Déflecteur d'air	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1
PAC-SH95AG-E	Guide de protection d'air	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1
PAC-SJ82AT-E	Adaptateur pour déflecteurs d'air et guide de protections	●	●	●	●	●	●
PAC-SG61DS-E	Bouchons de condensats	●	●	●	●	●	●
PAC-SJ83DP-E	Bac d'évacuation des condensats	●	●	●	●	●	●
PAC-SK52ST	Boîtier de maintenance	●	●	●	●	●	●

● compatible - non compatible 1 l'adaptateur PAC-SJ82AT-E est nécessaire