


Enjoliveur touche, F10, avec symboles flèches, avec voyant crayon, duroplastique, Série CD, Noir

Reference number:	CD 101 KO5P SW
EAN/GTIN:	4011377180888
Couleur:	Noir
Matière:	duroplastique

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant

pour bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1001

pour bouton poussoir KNX 1 voie Art. N° : LS CD 1071 IST, LS CD 1091 IST

Dimensions

Montage

