

Enjoliveur touche, F10, avec symboles flèches, avec voyant crayon, duroplastique, Série CD, Gris clair


Reference number:	CD 102 KO5P LG
EAN/GTIN:	4011377180970
Couleur:	Gris clair
Matière:	duroplastique

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant

pour bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1002

pour bouton poussoir KNX 2 voies Art. N° : LS CD 1072 IST, LS CD 1092 IST

Dimensions



Montage

