


**Enjoliveur touche, F10, avec symboles flèches, avec voyant crayon, duroplastique laqué,
Série LS, terre sienne claire 31 (32122)**

Reference number:	LC 101 KO5P 237
EAN/GTIN:	4011377279346
Couleur:	terre sienne claire 31
Matière:	duroplastique

laqué mat

pour bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1001

pour bouton poussoir KNX 1 voie Art. N° : LS CD 1071 IST, LS CD 1091 IST

Dimensions

Montage

