


**Enjoliveur touche, F10, avec symboles flèches, avec voyant crayon, duroplastique laqué,
Série LS, vert anglais clair (32041)**

Reference number:	LC 102 KO5P 217
EAN/GTIN:	4011377281868
Couleur:	vert anglais clair
Matière:	duroplastique

laqué mat

pour bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1002

pour bouton poussoir KNX 2 voies Art. N° : LS CD 1072 IST, LS CD 1092 IST

Dimensions

Montage

