


**Enjoliveur touche, F10, avec symboles flèches, avec voyant crayon, duroplastique laqué,
Série LS, l'ocre rouge moyen (32111)**

Reference number:	LC 102 KO5P 233
EAN/GTIN:	4011377282049
Couleur:	l'ocre rouge moyen
Matière:	duroplastique

laqué mat

pour bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1002

pour bouton poussoir KNX 2 voies Art. N° : LS CD 1072 IST, LS CD 1092 IST

Dimensions

Montage

