


**Enjoliveur touche, F10, avec symboles flèches, avec voyant crayon, duroplastique laqué,  
Série LS, l'ocre rouge clair (32112)**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Reference number: | LC 102 KO5P 234    |
| EAN/GTIN:         | 4011377282056      |
| Couleur:          | l'ocre rouge clair |
| Matière:          | duroplastique      |

**laqué mat**

pour bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, alimenté par batterie, Art. N° : BT LS CD 1002

pour bouton poussoir KNX 2 voies Art. N° : LS CD 1072 IST, LS CD 1092 IST

**Dimensions**

Montage

