

Fiche technique produit

Platine de commande 4 voies Multifonction



Numéro de référence

CD 52941 ST

KNX platine de commande 4 voies 'Multifonction'

livré avec protection transparente Art. N° : CD 50 NA
 pour module de touche 4 voies, Art. N° : CD 504 TSA ..
 Permet de recevoir une platine d'extension Art. N° : CD 509.. TSEM
 Famille de produit ETS : Émetteur
 Type de produit : Poussoir 4 voies

Usage conforme

- Commande de consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage etc.
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Médium KNX : TP 256
- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Une ou deux fonctions par touche
- Doit être complété par un module de touche
- Porte-étiquette éclairé
- Une LED d'état par touche point d'appui, couleurs réglable : rouge, vert ou bleu
- Une LED de fonctionnement en tant que éclairage d'orientation et pour l'affichage de l'état de programmation – réglable en rouge, vert ou bleu
- Réglage de la luminosité des LED d'état et de fonctionnement, ainsi que du porte-étiquette. Commutable en mode fonctionnement, exp: lors des heures de nuit
- Mesure de la température ambiante
- Satellite pour thermostat d'ambiance
- Fonction de verrouillage : verrouillage ou changement de mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs touches
- Fonction alarme, en option possibilité d'acquiescement à travers appui sur une touche
- Mode Standby économique
- Coupleur de bus intégré
- Possibilité de raccorder une platine d'extension 1 à 4 voies
- Module de touche transparent inclus pour une commande sur chantier sans bouton originel
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.7 ou de ETS 6.1.0

Pièce de rechange :

Protection transparente Art. N° : CD 50 NA

Accessoires :

Enjoliveur au couleur des touches Art. N° : CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW