

Fiche technique produit

Enjoliveur simple touche à voyant crayon pour interrupteur de contrôle et bouton poussoir lumineux



Numéro de référence

CD 590 KO5 PT

Enjoliveur simple touche à voyant crayon

pour interrupteur de contrôle Art. N° : 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU

pour bouton poussoir lumineux Art. N° : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Pièce de rechange :

Clip de fixation Art. N° : CD 90 HP

pour finitions métalliques Art. N° : CD 90 MHP

Finitions métalliques (aluminium anodisé)

Couleur:

Platine

Matériaux:

aluminium anodisé

P Possibilité de couleurs sur demande

L Gravure au laser possible