



MEM/DISK

Pour la mise en service ou la mise à jour des données de gestion d'une centrale CV2 ou CV4 Lecture/Ecriture, ou un démarrage de centrales en IP ou SATELLITE

MEM/DISK - Mémoire de programmation

C'est comme une «Clé USB» dans laquelle peuvent être stockées les données liées aux différents sites. Les portes (nom, temps d'accès libre, etc.) sont créées dans l'ordinateur puis copiées dans cette mémoire.

Cette mémoire amovible sera ensuite insérée dans chaque centrale lors de la mise en service du site. Elle pourra servir pour les mises à jour des données.

Elle peut regrouper les informations de plusieurs sites composés de plusieurs centrales.

- Permet de transférer physiquement des données programmées sur le PC gestionnaire vers les centrales.
- Elle est ensuite insérée dans chaque centrale lors de la mise en service d'un site.
- Peut servir ultérieurement pour des mises à jour de données sur les centrales.
- Peut regrouper les informations de plusieurs sites composés de plusieurs centrales.
- Peut servir pour programmer les centrales d'une installation IP ou SATELLITE n'ayant pas encore la liaison opérationnelle.

Dimensions (L x H x P) : 18 x 30 x 12 mm.

Caractéristiques

Poids : 0,0048kg

IF YOU LOVE YOUR BUILDING