## Contrôle d'accès

# COR/USB/RS232 - Adaptateur RS232/USB pour PC





#### COR/USB/RS232

#### Certifié par URMET

#### COR/USB/RS232 - Adaptateur RS232/USB pour PC

Permet l'utilisation d'un encodeur RS232 sur un PC équipé d'un port USB.

Permet de gérer une liaison PC-RS232 sur le port USB du PC.

#### **Patrimoine**

Moyen collectif - Grand collectif - Tertiaire

### **Technologies**

Open - 2 Fils - Satellite - IP - Lecture

#### Caractéristiques

Poids: 0,2kg

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

