




COMMENT ACTIVER LA CARTE SIM DE VOTRE CENTRALE




1 Se rendre sur www.urmet.fr

2 Cliquer sur l'icône située à plusieurs endroits dans le site


A Page d'accueil > Icône en haut à droite




B Fiche produit Zeno > Rubrique "Intrusion"



C Abonnement SIM > Rubrique "Services et formations"



D "Mes abonnements" > Espace client



3 Se connecter sur votre compte client urmet.fr ou créer votre compte si vous n'en n'avez pas en remplissant le formulaire, vous recevrez immédiatement vos identifiants par mail



- 4 Sur l'espace de gestion des abonnements Choisir votre produit "CENTRALE ZENO" et VALIDER



- 5 Sélectionner "Activer un abonnement" et VALIDER




- 6 Saisir le code MAC qui se trouve sur la tranche de la centrale Zeno et VALIDER



- 7 Saisir le numéro de la carte SIM situé sur la carte au dessus du code barre et VALIDER



- 8 Accepter les conditions générales pour pouvoir activer le service offert pendant 12 mois et VALIDER



- 9 Vérifier la boîte de réception du compte de messagerie correspondant à l'adresse utilisée lors de la création de votre compte sur urmet.fr, un email d'activation puis un email de confirmation d'activation y sont adressés (vérifier au besoin le répertoire "indésirables")

La carte SIM prépayée fournie dans le kit Zeno permet une connexion 4G et du vocal (pilotage via app à distance, notifications d'app, réceptions d'emails, appels vocaux etc). Elle ne permet pas l'envoi de SMS.

Ligne Assistance technique

0 825 890 830 Service 0,15 € / min + prix appel

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL

ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile 95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

