

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Table des matières

Vue d'ensemble	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Notions de base	1
Obtenir l'application EZVIZ	2
Préparations	3
1. Retrait du couvercle.....	3
2. Retrait de la bande isolante	3
Ajout de l'appareil.....	3
1. Première méthode : Ajout par lecture du QR Code	3
2. Deuxième méthode : Ajout par la passerelle.....	4
Installation	4
1. Montage mural à 1,8 m.....	4
2. Utilisation du couvercle de protection (facultatif)	5
INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES	7
1. Installation de la pile	7
2. Remplacement de la pile.....	7
Utilisation de l'application EZVIZ	8
1. Page d'accueil	8
2. Paramètres.....	8
INFORMATIONS À L'ATTENTION DES MÉNAGES PRIVÉS	9

Vue d'ensemble

1. Contenu de l'emballage



Détecteur PIR



Couvercle de protection



Ruban adhésif double-face



1 Goupille




1 Réglementation




1 Guide de démarrage rapide

i La broche n'est fournie que pour les appareils disposant d'un trou de réinitialisation.

2. Notions de base



Nom	Description
Voyant lumineux	• Clignotant rapidement en bleu : le détecteur est en mode d'ajout d'appareil. • 3 clignotements rapides en bleu : changement de mode de fonctionnement. • Bleu pendant 1 s : vous avez appuyé sur le bouton de réinitialisation ou d'alarme antisabotage pour déclencher un signal PIR ou réactiver l'appareil.
Couvercle de protection	Fixez-le sur la lentille pour limiter la plage de détection.



● Trou de réinitialisation

Structure 1 (avec trou de réinitialisation)



● Bouton de réinitialisation

Structure 2 (avec bouton de réinitialisation)

Nom	Description
trou de réinitialisation (bouton de réinitialisation)	Insérez la broche dans le trou de RÉINITIALISATION et appuyez pendant 2 s (si votre appareil dispose d'un bouton de réinitialisation, appuyez-le et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 s), puis l'appareil passera en mode ajout d'appareil. Appuyez deux fois sur ce bouton pour changer de mode de fonctionnement (le délai entre chaque appui doit être inférieur à 1 s). • Mode économie d'énergie activé (par défaut) La détection des objets s'effectue toutes les minutes. • Mode économie d'énergie désactivé / mode débogage La détection des objets s'effectue toutes les 10 s. *Après une connexion réseau réussie, l'appareil passe en mode débogage ; 5 minutes plus tard, il passe automatiquement en mode économie d'énergie.

Obtenir l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone portable à un réseau Wi-Fi (conseillé).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

	
Application EZVIZ	
	

i Si vous possédez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour déterminer si une mise à jour est disponible, accédez à l'App Store et effectuez une recherche avec le mot-clé EZVIZ.

Préparations


1. Retrait du couvercle

Retirez le couvercle du détecteur en le tournant dans le sens antihoraire comme illustré dans la figure ci-dessous.



2. Retrait de la bande isolante

Appuyez et maintenez la pile, puis retirez la bande isolante.



Structure 1 (avec trou de réinitialisation)



Structure 2 (avec bouton de réinitialisation)

- Une fois la bande isolante retirée, avant d'effectuer une quelconque opération, patientez environ 2 à 3 min pour stabiliser la détection PIR.
- Dès que les piles sont presque épuisées, l'application EZVIZ recevra une notification de piles épuisées pour vous rappeler de les remplacer.
- Si vous devez remplacer la pile, veuillez en acheter une de type CR2450 620 mAh.
- Lors du remplacement de la pile, veuillez l'insérer avec la polarité positive face vers le haut.
- Ne touchez pas le circuit imprimé avec les mains humides ou sales.

Ajout de l'appareil

- Le détecteur s'appuie sur la passerelle intelligente d'EZVIZ (dénommée ci-après « la passerelle ») pour son fonctionnement. Veuillez ajouter la passerelle à EZVIZ Cloud, puis ajouter le détecteur à la passerelle par l'une des deux méthodes suivantes.

1. Première méthode : Ajout par lecture du QR Code

1. Connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application EZVIZ. Appuyez sur l'icône d'ajout d'appareil pour accéder à l'interface de lecture du QR Code.
2. Scannez le QR code figurant à l'intérieur du couvercle ou dans le manuel d'utilisation, puis ajoutez le détecteur à la passerelle.



3. Tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce que le repère d'installation et le logo d'EZVIZ soient alignés.

2. Deuxième méthode : Ajout par la passerelle

i Lorsque vous ajoutez le détecteur par la passerelle, placez-le le plus près possible de celle-ci.

1. Activez le mode d'ajout d'appareil de la passerelle comme indiqué dans son manuel d'utilisation.
2. Insérez la broche dans le trou de RÉINITIALISATION et appuyez pendant environ 2 secondes (si votre bouton intelligent dispose d'un bouton de réinitialisation au lieu du trou de réinitialisation, appuyez-le et maintenez-le enfoncé pendant 5 s) jusqu'à ce que l'indicateur du détecteur devienne bleu et clignote rapidement, puis le détecteur passera en mode ajout.
3. Le détecteur sera ajouté automatiquement à la passerelle, puis le voyant lumineux s'éteindra.
4. Tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce que le repère d'installation et le logo d'EZVIZ soient alignés.

Installation

i Vous pouvez poser le détecteur sur une table ou le coller où vous le voulez au moyen du ruban adhésif double-face présent au bas du détecteur. Les positions et les angles d'installation suivants sont donnés uniquement à titre de référence.

1. Montage mural à 1,8 m

i Pour obtenir une détection optimale, positionnez le repère et le logo EZVIZ figurant sur le côté face vers le sol, comme illustré dans la figure ci-dessus.




Fig. 1 – Vue latérale de la plage de détection

- Une fois le détecteur installé, vous devrez ajuster l'angle de détection pour obtenir la plage de détection optimale.
- L'angle de détection est de 90° à la verticale et à l'horizontale.
- Le détecteur doit être positionné de manière à faire face à une zone de passage fréquent et ne rencontrez aucun obstacle à l'avant.
- N'installez pas le détecteur à des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à des variations importantes de la température (près de climatiseurs, de réfrigérateurs, de ventilateurs électriques, de fours, de fenêtres, etc.).
- Avant de coller le détecteur, nettoyez au préalable la surface de pose. Ne collez pas le détecteur sur des murs blanchis à la chaux.




Fig. 2 – Vue de dessus de la plage de détection

2. Utilisation du couvercle de protection (facultatif)

- Pour obtenir une détection optimale, positionnez le repère et le logo EZVIZ figurant sur le côté face vers le sol, comme illustré dans la figure ci-dessus.

Le couvercle de protection est utilisable dans les situations suivantes :

- Pour prévenir de fausses alarmes provoquées par des animaux domestiques.




Fig. 1 – Vue latérale de la plage de détection

- Le couvercle de protection empêchera le détecteur de recevoir une partie du rayonnement thermique émis par les objets en mouvement, limitant ainsi la plage de détection. Vous réduirez donc le risque de fausses alarmes produites en particulier par les animaux domestiques.
- Si vous vivez avec des animaux domestiques, le détecteur doit être installé à une hauteur = hauteur de l'animal + 0,5 m. Si l'animal est de taille $\leq 0,5$ m, la hauteur d'installation recommandée est de 1 m.
- Si vous utilisez le couvercle de protection, la portée de détection maximale est de 5 m.
- Réduction de la plage de détection résultante.
- Pour obtenir une détection optimale, positionnez le repère et le logo EZVIZ figurant sur le côté face vers le sol, comme illustré dans la figure ci-dessus.




Fig. 2 - Vue de dessus de la plage de détection

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES

1. Installation de la pile

Déchirez l'isolation de la pile, placez la pile dans la plaque de base et insérez-la jusqu'au bout.

2. Remplacement de la pile

Retirez la pile de la plaque de base et remplacez-la par la pile au lithium CR2450 achetée chez un fabricant régulier. Testez le bon fonctionnement de l'appareil chaque fois que vous remplacez les piles après avoir remonté l'appareil sur la plaque de base. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez ajouter l'appareil et configurer à nouveau le réseau en suivant les étapes de la partie Configuration ou contactez directement notre service technique.

 • Il y a un risque d'explosion lorsque la pile est remplacée par une pile de type incorrect.

- Le remplacement de la pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium).
- Ne jetez pas une batterie au feu ou dans un four chaud, ni ne broyez mécaniquement ou découpez une batterie, car cela pourrait engendrer une explosion.
- Évitez de laisser la batterie dans un environnement ambiant extrêmement chaud ou soumis à de faibles pressions atmosphériques, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Éliminez les batteries usées conformément aux instructions.
-  identifie le support de batterie lui-même et identifie le positionnement des cellules à l'intérieur du support de batterie.
- "+" identifie la ou les bornes positives de l'appareil qui sont utilisées avec, ou génèrent du courant continu, "-" identifie la ou les bornes négatives de l'appareil qui sont utilisées avec, ou génèrent du courant continu.

Utilisation de l'application EZVIZ

 L'interface de l'application peut être différente en raison d'une mise à jour à une version plus récente. L'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1. Page d'accueil

Lancez l'application EZVIZ, puis ouvrez la page d'accueil de la passerelle concernée pour gérer votre appareil selon vos besoins.

Log (Journal)	Journal de détection des détecteurs.
Dismiss (Ignorer)	Pour effacer les alarmes du détecteur.

2. Paramètres

Paramètre	Description
Device Name (Nom de l'appareil)	Pour personnaliser le nom de votre appareil.
Alarm Settings (Paramètres d'alarme)	Définissez les paramètres de notification selon vos besoins.
Linkage Camera (Caméra associée)	Pour sélectionner la caméra que vous voulez connecter au détecteur. Une fois la caméra connectée, l'objectif de la caméra pointerait vers l'endroit où l'individu est apparu.
Energy-saving mode (Mode d'économie d'énergie)	Appuyez deux fois sur ce bouton pour changer de mode de fonctionnement (le délai entre chaque appui doit être inférieur à 1 s). • Factory Mode (Mode par défaut d'usine) : la détection des objets s'effectue toutes les 10 s. • Energy-saving mode (Mode d'économie d'énergie) : la détection des objets s'effectue toutes les minutes.
Related Devices (Appareils connexes)	Vous pourrez vérifier que votre appareil est connecté à la passerelle.
Device Information (Informations sur l'appareil)	Vous pourrez afficher des informations sur l'appareil.
Share (Partager)	Pour partager votre appareil.
Delete Device (Supprimer l'appareil)	Appuyez pour supprimer le détecteur d'EZVIZ Cloud.

INFORMATIONS À L'ATTENTION DES MÉNAGES PRIVÉS

1. Collecte séparée des déchets d'équipements : les équipements électriques et électroniques usagés sont désignés par le terme Déchets d'équipements. Les propriétaires de déchets d'équipements doivent les mettre au rebut séparément des déchets municipaux non triés. Les déchets d'équipements ne font en particulier pas partie des déchets ménagers et doivent être traités par des systèmes de collecte et de retour spécifiques.

2. Piles, piles et batteries rechargeables et ampoules : les propriétaires de déchets d'équipements doivent, en règle générale, séparer les piles usagées et les piles et batteries rechargeables des équipements usagés si celles-ci n'y sont pas scellées et peuvent en être retirées sans être détruites, avant de les remettre à un point de collecte. Cela ne s'applique pas si les déchets d'équipements sont préparés en vue de leur réutilisation grâce à la participation d'une autorité publique de gestion des déchets.

3. Options de retour des déchets d'équipements : les propriétaires de déchets d'équipements de ménages privés peuvent les rapporter gratuitement aux points de collecte des autorités publiques de gestion des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques. Les boutiques dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m² et les magasins d'alimentation dont la surface de vente totale est d'au moins 800 m² qui proposent des équipements électriques et électroniques plusieurs fois par an ou de manière permanente et les mettent à disposition sur le marché sont dans l'obligation de les reprendre. Cela s'applique également au cas de la distribution par moyens de communication à distance, si les surfaces de stockage et d'expédition d'équipements électriques et électroniques sont d'au moins 400 m² ou si les surfaces totales de stockage et d'expédition sont d'au moins 800 m². Les distributeurs doivent en principe assurer la reprise en proposant des sites de retour appropriés à une distance raisonnable de l'utilisateur final concerné. La possibilité de retourner gratuitement les déchets d'équipements existe pour les distributeurs qui sont dans l'obligation de les reprendre, entre autres, si un nouvel appareil similaire remplissant essentiellement les mêmes fonctions est fourni à l'utilisateur final.

4. Avis de confidentialité : les équipements usagés comportent souvent des données personnelles sensibles. Cela s'applique en particulier aux appareils reposant sur des technologies d'information et de télécommunication, tels que les ordinateurs et smartphones. Dans votre propre intérêt, notez que chaque utilisateur final a pour responsabilité de supprimer les données des équipements usagés à mettre au rebut.

5. Signification du pictogramme de « poubelle sur roues barrée » : le symbole de poubelle sur roues barrée qui figure régulièrement sur les équipements électriques et électroniques indique que les appareils concernés doivent être collectés séparément des déchets municipaux non triés à la fin de leur durée de vie utile.