

NOTICE D'INSTALLATION

À LIRE AVANT L'INSTALLATION



Série AE50M

DISPOSITIF DE SIGNALISATION SONORE



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il QR code
ES Traducciones & Documentación, escanear QR code

HOMOLOGATIONS & CONFORMITÉS



Notes générales d'installation

- L'installation doit être effectuée conformément aux derniers codes et réglementations en vigueur par un électricien qualifié.
- Veillez à ce que l'alimentation électrique soit coupée avant l'installation ou la maintenance afin d'éviter tout risque d'électrocution
- Les conditions environnementales pendant l'installation doivent être sèches. Les conditions humides ou mouillées doivent être évitées.
- Évitez d'installer le buzzer dans un endroit où il sera soumis à des vibrations excessives.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, l'accès aux câbles d'alimentation doit être empêché soit par la mise en place de gaines appropriées, soit par la pose d'une barrière isolante.

Guide d'installation

Si vous utilisez le câblage existant, faites pivoter (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et dégagez la plaque de montage de la base du produit et fixez-la à la surface requise en utilisant soit les quatre trous de montage M3, soit les deux trous de montage M5. Prenez ensuite la tête de l'unité et placez-la sur la plaque de montage, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

Si le câblage doit passer par l'arrière de la plaque de montage, tirez doucement les câbles rouge, noir et gris à travers le joint d'étanchéité et faites passer les câbles par le trou situé au centre de la plaque de montage. Une fois les connexions effectuées, prenez la partie supérieure de l'unité et placez-la sur la plaque de montage, en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enclencher. Veillez à sceller le trou par lequel les câbles sont passés afin d'éviter toute infiltration d'eau.

Connexions des câbles

1. Pour la tonalité continue

- Rouge – Positif
- Noir – Négatif
- Gris – N/A

2. Pour la tonalité pulsée

- Rouge – Positif
- Noir – Négatif
- Gris – Connectez à Négatif pour faire passer le mode continu au mode pulsé.

Moflash Signalling Limited décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. Toutes les caractéristiques techniques et les produits mentionnés dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en raison des politiques d'amélioration continue et de développement des produits. Tous les chiffres en dB(A) sont soumis aux conditions environnementales. Les unités sont vendues selon les conditions de vente standard de Moflash, disponibles sur demande. Des informations supplémentaires, notamment la traduction des fiches d'installation, les certificats et les déclarations de conformité, sont disponibles sur le site www.moflash.co.uk.