

But : lorsque le serre-tête est porté correctement, il fournit une excellente protection en filtrant les bruits de haute fréquence rencontrés auprès des machines tournantes telles que les machines d'atelier, les scies motorisées, etc.

Spécifications : ce protecteur de l'ouïe répond aux prescriptions de sécurité de la Directive Européenne 89/686/CEE annexe II par le biais de la norme européenne EN352-1 : 1993 « Protecteurs contre le bruit - Exigences de sécurité et essai - Partie 1 : serre-tête ».

Marquage : les sigles appropriés sont localisés sur la surface extérieure de la coquille.

Mise en place :

- 1) Ecarter l'arceau au maximum, et positionner les coquilles sur les oreilles en passant l'arceau par-dessus la tête.
- 2) Installer l'arceau sur le tête de façon à ce que les coussinets soient ajustés à la bonne hauteur des oreilles et que l'arceau vienne en contact avec la tête pour supporter les coquilles.
- 3) Les coussinets doivent être en contact avec les oreilles.
- 4) Serrer l'arceau sur la tête en s'assurant de l'étanchéité acoustique.
- 5) Mettre en place le serre-tête avant toute exposition au bruit et le porter pendant la durée intégrale de cette exposition.

Avvertissements :

- ce serre-tête est classé en « dimension normale » selon EN353-1, il convient donc à la majorité des porteurs.
- si les recommandations contenues dans cette notice ne sont pas observées, la protection offerte peut être considérablement dégradée.
- certaines substances chimiques peuvent avoir un effet nocif sur ce produit.
- les coquilles, et plus particulièrement les coussinets, peuvent se détériorer à l'usage; il convient donc de les examiner à intervalles réguliers. L'adaptation de protections hygiéniques sur les oreillettes peut affecter les performances acoustiques des serre-tête.
- soumettre le serre-tête à des contrôles réguliers de son aptitude à l'emploi.
- régler, ajuster et entretenir le serre-tête suivant les instructions de cette notice.

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne (dB)	20.4	13.0	19.3	28.5	33.5	36.2	43.0	41.6
Ecart-type (dB)	3.6	2.7	1.9	3.3	3.3	2.2	4.2	2.9
APV (dB)	16.8	10.3	17.4	25.2	30.2	34.0	38.8	38.7

SNR : 29 dB (H : 35, M : 26, L : 18 dB)

Nettoyage : nettoyer avec de l'eau savonneuse tiède ; ne pas utiliser de solvant organique pour le nettoyage.

Désinfection : il est nécessaire de procéder à nu à la désinfection tous les 3 mois, en fonction de l'usage. Toute partie du protecteur en contact avec le porteur doit être désinfectée régulièrement avec de l'alcool.

Stockage : lorsque le serre-tête n'est pas utilisé, il est conseillé de le conserver dans un sac plastique propre et sec ou dans une boîte, pour une protection optimale.

Remarque : l'information ci-incluse est destinée à aider l'utilisateur dans son choix d'équipement de protection individuelle. Les résultats des tests de laboratoire doivent aider à la sélection du produit adapté, étant bien entendu que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent être exactement simulées.

Un mauvais ajustement de l'équipement pourra affecter considérablement le niveau d'atténuation de l'équipement et conduire à des lésions ou des pertes auditives irrémédiables.

Une utilisation excessive ou inadaptée peut être dangereux ; l'utilisateur doit s'assurer qu'il peut encore comprendre, entendre ou voir, les signaux d'alerte éventuels présents dans son environnement. Il appartient à l'utilisateur ou à son responsable de s'assurer quand, où et comment cet équipement doit être utilisé.

Divers : Poids : 188 g. **Matières :** arceau=POM (Polyacétal), coussinets=mousse PU (Polyuréthane) et coquilles en PVC.

AGI sa

75, rue Saint-Denis - BP 232

93533 AUBERVILLIERS

Tél : 01 48 34 91 99 / Fax : 01 43 52 75 54

www.agi-robur.com