




INSTRUCTION MANUAL/MANUEL D'INSTRUCTIONS/ BRUKSANVISNING/BRUKSANVISNINGEN/KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES/BEDIENUNGSANLEITUNG/ GEBRUIKSAANWIJZING/MANUALE DI ISTRUZIONI/ MANUAL DE INSTRUCCIONES

LED Plug/ LED stekker/ Prise LED/ spina LED/ LED-uri/ Plug LED/
Enchufe led/ LED Plug/ LED-plugg/ LED zástrčka/ Wtyczka LED/
LED dugó/ Lampu LED/ LED-liitin/ LED Stecker/

1




SW PLUG 0027070006




EU PLUG 0027070005


2



3



SW PLUG



EU PLUG



INSTRUCTION MANUAL/MANUEL D'INSTRUCTIONS/ BRUKSANVISNING/BRUKSANVISNINGEN/KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES/BEDIENUNGSANLEITUNG/ GEBRUIKSAANWIJZING/MANUALE DI ISTRUZIONI/ MANUAL DE INSTRUCCIONES

LED Plug/ LED stekker/ Prise LED/ spina LED/ LED-uri/ Plug LED/
Enchufe led/ LED Plug/ LED-plugg/ LED zástrčka/ Wtyczka LED/
LED dugó/ Lampu LED/ LED-liitin/ LED Stecker/

SGS Sku	Power *	IP	Compatible strip
0027070005	Max.400W	IP44	0027060004
0027070006	Max.400W	IP55	0027060004

* Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Power/ Potência/Leistung/
Vermogen/Potenza/Energia

220-240V~ 50/60Hz -20°C~40°C(ta:40°C)



0027070005

GB WARNING:

1. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
2. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please see the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
3. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.

SV VARNING:

1. Se till att elnätet är avstängt innan du installerar armaturen.
2. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshandtering, är återvinning ett ansvarsfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, ska retur- och insamlingssystemen användas eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.
3. Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur är skadad ska den bytas ut mot en specialkabel eller sladd som endast finns tillgänglig från tillverkaren eller dennes servicerepresentant.

FI VAROITUS :

1. Varmista, että päävirta on kytketty pois päältä ennen valaisimen asennusta.
2. Merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Välttämättömien jätteiden hävityksen ympäristölle sekä ihmisten terveydelle koltuvasta mahdollisesta haitasta, kierrätys tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palautu käytetty laite käytettävissä olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävästi kierrätykseen.
3. Jos valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johto vaurioituu, se on vaihdettava valmistajalta tai hänen huoltoedustajaltaan saatavilla olevaan erikoisjohtoon tai -johtoon.

DE WARNUNG :

1. Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren.
2. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.
3. Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine Leitung ersetzt werden, die ausschließlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

IT WARNING :

1. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica principale sia disinserita prima di installare l'apparecchio.
2. Questo contrassegno indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo promuovendo responsabilmente il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, per favore utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Loro possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.
3. Se il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o con un cordone disponibile esclusivamente presso il produttore o il suo agente di assistenza.

FR AVERTISSEMENT :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
2. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.
3. Si le câble flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son service après-vente.

NO ADVARSEL :

1. Kontroller at hovedstrømnettet er slått av før armaturen monteres.
2. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingsystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.
3. Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den erstattes med en spesialledning eller ledning som kun er tilgjengelig fra produsenten eller dennes servicerepresentant.

PT ATENÇÃO:

1. Assegure-se de que a fonte elétrica principal esteja desligada antes de instalar a luminária.
2. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos em nenhuma parte da UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado, recicle responsabilmente para promover um reuso sustentável de recursos materiais. Para devolver seu aparelho novo, utilize os sistemas de retorno e coleta ou contate com o distribuidor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.
3. Se o cabo flexível exterior ou cordão desta luminária estiver danificado, deverá ser substituído por um cordão especial ou cordão disponível exclusivamente no fabricante ou no seu agente de assistência.

NL WARNUNG :

1. Voor alle werkzaamheden aan het toestel dient de spanning te worden uitgeschakeld.
2. Dit symbool geeft aan dat dit product niet via het huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op verantwoorde wijze recycelen. Het verantwoord recycelen bevordert het hergebruik van grondstoffen. Breng het oude toestel naar een inzamelpunt.
3. Indien de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, dient deze te worden vervangen door een speciaal snoer of snoer dat uitsluitend verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens serviceagent.

ES ADVERTENCIA :

1. Asegúrese de que el suministro eléctrico principal esté desconectado antes de instalar la luminaria.
2. Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclalos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, consulte los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.
3. Si el cable flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse por un cable especial disponible exclusivamente a través del fabricante o su agente de servicio.