



* Model	SGSO Sku	* Size	* Fit SKU
ACKON01	0025570023	185*130*52mm	0017160029/0017160030
ACKON02	0025570024	226*130*52mm	0017160031
ACKON03	0025570025	264*130*52mm	0017160032

* Model/ Modèle/ Modell/ Model/ Model/ Model

* Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Size/ Size

GB WARNING:

- When installing the bracket, make sure that the screws are locked and fixed together with the flat washer and spring washer.
 - After locking the screws, please ensure that the screws for fixing the bracket have been locked, otherwise there is a risk of loosening.
 - This sign indicates that this product should not be disposed together with other domestic wastes. In order to prevent uncontrolled waste disposal from causing harm to the environment or human health, it should be recycled responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- To return your used equipment, use the recycling system or contact the retailer who purchased the product. They can use this product for environmentally safe recycling.

SV WARNING:

- När du installerar fästet, se till att skruvarna är låsta och fastsatta tillsammans med plattbrickan och fjäderplattan.
- Efter låsning av skruvarna, se till att skruvarna för att fästa fästet har låsts, annars finns det risk för lossning.
- Detta tecken indikerar att denna produkt inte får kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra att okontrollerat bortskaffande av avfall skadar miljön eller människors hälsa bör det återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade utrustning använder du återvinningssystemet eller kontaktar återförsäljaren som köpte produkten. De kan använda denna produkt för miljövänlig återvinning.

FI WARNING:

- Kun asennat kiinnikkeen, varmista, että ruuvit on lukittu ja kiinnitetty yhdessä litteän aluslevyn ja jousilevyn kanssa.
 - Kun ruuvit on lukittu, varmista, että kiinnikkeen kiinnitysruuvit on lukittu, muuten on riski löystyä.
 - Tämä merkki osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää yhdessä muiden talousjätteiden kanssa. Jotta hallitsematon jätehuolto ei aiheuta haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, se olisi kierrätettävä vastuullisesti, jotta edistetään materiaaliressurssien kestävä uudelleenkäyttöä.
- Palauttaaksesi käytetyt laitteet käytä kierrätysjärjestelmää tai ota yhteyttä tuotteen ostaneeseen jälleenmyyjään. He voivat käyttää tätä tuotetta ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

FR Avertissement:

- Lors de l'installation du support, assurez - vous que les vis sont verrouillées et fixées avec un coussin plat et un ressort.
- Après avoir verrouillé les vis, assurez - vous que les vis qui fixent le support sont verrouillées, sinon il y a un risque de desserrage.
- Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets domestiques. Afin de prévenir les risques potentiels pour l'environnement ou la santé humaine liés à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner l'équipement que vous avez utilisé, utilisez le système de recyclage ou communiquez avec le détaillant qui a acheté le produit. Ils peuvent utiliser ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

NO WARNING:

- Når du installerer armbåndet, må du sørge for at skruene er låst og reparert sammen med flate vasker og vårfasker.
- Etter å ha låst skruene, må du sørge for at skruene for å reparere båndet er låst, ellers er det risiko for å løse.
- Dette tegnet indikerer at dette produktet ikke skal destrueres sammen med andre husholdningsavfall. For å forhindre ukontrollert avfall i å forårsake skade på miljøet eller human helse, bør det gjenopprettes ansvarlig for å promotere vedvarende bruk av materiell ressurser. For å returnere brukt utstyr, bruk gjenoppløsningsystemet eller kontakt retailsen som kjøpte produktet. De kan bruke dette produktet for sikker retirkulering.

PT ATENÇÃO:

- ao instalar o suporte, certifique-se de que os parafusos estão bloqueados e fixados junto com a arruela plana e a arruela da mola.
- depois de travar os parafusos, certifique-se de que os parafusos para fixação do suporte foram bloqueados, caso contrário, há um risco de afrouxamento.
- Este sinal indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. A fim de evitar que a eliminação descontrolada de resíduos cause danos ao ambiente ou à saúde humana, estes deverão ser reciclados de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o equipamento usado, utilize o sistema de reciclagem ou contacte o revendedor que comprou o produto. Eles podem usar este produto para reciclagem ambientalmente segura.