

FLEXO3CCT 3PUI



CLASS I

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :

This product contains a light source with energy efficiency class :

Este producto contiene una fuente luminosa con una clase de eficiencia energética de :

Dit product bevat een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse van :



F



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Caractéristiques techniques / Características técnicas / Technical information / Caratteristiche tecniche

Référence / Reference / Referencia / Referentie	BL10506504 / BL000271
Tension nominale / Voltage / Tension nominal	230V
Puissance / Power / Potencia / Stroom	20W / 30W / 50W
Type de connexion / Type of connexion / Tipo de conexión	Fil à connecter
Indice de protection / Ingress protection / Indice de protección	IP66
Type de source / Type of source / Tipo de fuente / Lichtbron	SMD
Flux lumineux / Lumen output / Flujo luminoso nominal	4900 lm / 5200 lm / 5000 lm
Durée de vie / Lifetime / Vida útil nominal / Schoeffleven	L70 : 35000 h
IRC / CRI / IRC	>70
Température de couleur / Color temperature / Temperatura de color	3000K / 4000K / 6000K
Angle de diffusion / Beam angle / Angulo de haz luminoso	115°
Gradation / Dimming / Regulación / Dimmen	Non/No
Recouvrable / Recoverable / Recuperable / Terugwinbaar	Non concerné



FR

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié

Veillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veillez vous assurer de la bonne tension du réseau

EN

Installation and maintenance must be performed by qualified person

Please make sure to turn the power off before installation

Please make sure the lamp is working with the correct input voltage

SP

La instalación debe ser realizada por un profesional cualificado.



Desconecte la alimentación eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Asegúrese de que la tensión de red es correcta

NL

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.

Schakel de netvoeding uit om het risico op elektrische schokken te vermijden.


Controleer of de netspanning juist is



Wiring diagram

OFF


Respecter les polarités et assurer l'étanchéité de la connexion
Respect polarity and be sure the wiring connexion is water proof




Ouvrir à l'aide d'une clé le bouchon. Régler la température de couleur ou /
et la puissance.

Open the back plug in order to choose the power and the color temperature


DETECTEUR / SENSOR (à commander séparément / to order separately): BL08000029




Désserer la vis de blocage à l'arrière
Unscrew the safety screw at the back



Retirer le bouchon
Remove the plug



Visser délicatement le détecteur sans trop forcer
Reserrer la vis de blocage à l'arrière
Screw on the sensor delicately
Tight the safety screw at the back



ON




Tableau des puissances / Luminous power table

	20W	30W	50W
3000K	2350lm	3300lm	4810lm
4000K	2660lm	3800lm	5830lm
6000K	2560lm	3590lm	5220lm

SENSOR OFF Appuyer sur la touche sensor OFF pour garder l'éclairage en continu
Press the sensor OFF key for constant light mode


SENSOR ON Appuyer sur la touche sensor ON pour entrer l'état du dernier paramètre sauvegardé
Press the sensor ON key to enter the state of the last saved parameter

SENSOR RESET Réglage usine : 30s, 20lux, 50%
Factory settings : 30s, 20lux, 50%

HOLD-TIME 20S Colonne 1 / Raw 1
Gérer la temporisation
Manage the timer

10 LUX Colonne 2 / Raw 2
Gérer le niveau d'éclairage
Select the daylight level

25% Colonne 3 / Raw 3
Gérer la sensibilité du détecteur
Select the sensor sensibility



FR Maintenance
Débranchez le luminaire avant toute opération de nettoyage.
Nettoyez le luminaire avec un chiffon sec et non abrasif.

Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

Garantie 3 années

Ce produit est garanti à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication et les dysfonctionnements dans des conditions normales d'utilisation. En cas de problème, veuillez contacter notre service client à l'adresse suivante : contact@beledpro.com

Recyclage

Ce pictogramme signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle ménagère. Il contient des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage ou la dépose des déchets électriques.

Les données contenues dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. Beled se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son manuel sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La dernière version du manuel en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l'obtenir, rendez-vous sur <https://www.beledpro.fr/fr/>

EN Maintenance
Unplug the luminaire before cleaning.
Clean the luminaire with a dry, non-abrasive cloth.

The cable or flexible outer cord of this luminaire cannot be replaced; if the cable is damaged, the luminaire must be destroyed.

Warranty 3 Year

This product is guaranteed from the date of purchase. The warranty covers manufacturing defects and malfunctions under normal conditions of use. In the event of a problem, please contact our customer service department at the following address: contact@beledpro.com

Recycling

This pictogram means that this luminaire must not be disposed of in household waste. It contains components that may be harmful to the environment and your health. Please consult your local authority for information on collecting or disposing of electrical waste.

The data contained in this manual is provided for information purposes only and may be subject to change without prior notice. Beled reserves the right to modify the product and its manual without any restriction or obligation to notify the user. It is therefore possible that the product purchased may differ slightly from that described in this document. The latest version of the online manual takes precedence over this one. To obtain it, visit <https://www.beledpro.fr/fr/>

SP Mantenimiento
Desenchufe la luminaria antes de limpiarla.
Limpie la luminaria con un paño seco y no abrasivo.

El cable o el cordón exterior flexible de esta luminaria no puede sustituirse; si el cable está dañado, la luminaria debe destruirse.

Garantía 3 Años

Este producto tiene una garantía a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los defectos de fabricación y los fallos de funcionamiento en condiciones normales de uso. En caso de problema, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección: contact@beledpro.com

Reciclaje

Este pictograma significa que esta luminaria no debe tirarse a la basura doméstica. Contiene componentes que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y su salud. Consulte a las autoridades locales para obtener información sobre la recogida o eliminación de residuos eléctricos.

Los datos contenidos en este manual se facilitan únicamente a título informativo y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Beled se reserva el derecho de modificar el producto y su manual sin ninguna restricción ni obligación de notificarlo al usuario. Por lo tanto, es posible que el producto adquirido difiera ligeramente del descrito en este documento. La última versión del manual en línea tiene prioridad sobre ésta. Para obtenerla, visite <https://www.beledpro.fr/fr/>

NL Onderhoud
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de armatuur schoonmaakt.
Reinig de armatuur met een droge, niet-schurende doek.

De kabel of flexibele buitenkabel van deze armatuur kan niet worden vervangen; als de kabel beschadigd is, moet de armatuur worden vernietigd.

Garantie 3 Jaar

Dit product is gegarandeerd vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt fabricagefouten en storingen onder normale gebruiksomstandigheden. Neem in geval van een probleem contact op met onze klantenservice op het volgende adres: contact@beledpro.com

Recycling

Dit pictogram betekent dat dit armatuur niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het bevat onderdelen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en uw gezondheid. Raadpleeg uw gemeente voor informatie over het inzamelen of weggooien van elektrisch afval.

De gegevens in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Beled behoudt zich het recht voor om het product en de handleiding te wijzigen zonder enige beperking of verplichting om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Het is daarom mogelijk dat het gekochte product enigszins afwijkt van het product dat in dit document wordt beschreven. De laatste versie van de online handleiding heeft voorrang op deze. Om deze te verkrijgen, gaat u naar <https://www.beledpro.fr/fr/>